

# Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann **Logatherm**

GWPL-41



Inhaltsverzeichnis				6.8	Gas- und Wasseranschlüsse prüfen	. 22
iiiiditəvei zeitiiiiis				Elektris	Elektrischer Anschluss des Einzelgeräts	
1	Symbo	olerklärung und Sicherheitshinweise		7.1	Elektrischen Anschluss im Verteilerkasten	
	1.1	Symbolerklärung3			herstellen	
	1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise		7.2	Allgemeine Hinweise zum Netzanschluss	
	Liofor	umfang		7.3	Anschlüsse am Steuergerät herstellen	
2 Lieferumfang5			7.3.1	Kabelführung im Gerät		
3	Angab	en zum Produkt 5		7.3.2	Gehäuse des Steuergeräts öffnen	
	3.1	EG-Konformitätserklärung5		7.3.3	Verlegung von Kabeln im Freien	
	3.2	Übersicht der verwendbaren Gasgruppen 5		7.3.4	Anschlusskabel anschließen	
	3.3	Typschild5			Primärkreispumpe anschließen	
	3.4	Gerätebeschreibung5			CAN-BUS-Kabel anschließen	. 23
	3.5	Zubehör		7.3.7	CAN-BUS-Schnittstelle als Zwischen- oder	0.4
	3.5.1	Erforderliches Zubehör für Einzelgeräte 5			Endknoten einstellen	. 24
	3.5.2	Erforderliches Zubehör für vormontierte	8	Elektris	scher Anschluss der vormontierten Kaskade	. 25
		Kaskaden 6		8.1	Allgemeine Hinweise zum Netzanschluss	. 25
	3.6	Geräteaufbau		8.2	Anschluss an das elektrische Netz	. 25
	3.6.1	Übersicht Bauteile		8.3	24-V-Kabel der Bedieneinheit anschließen	. 26
	3.6.2	Übersicht Temperaturfühler, Temperaturbegrenzer, Ventile und Entlüfter 8		8.4	CAN-BUS-Kabel anschließen	. 26
			9	Inbetrie	ebnahme	. 26
4		llort8	•	9.1	Vor der Inbetriebnahme	
	4.1	Vorschriften zum Aufstellort 8			Frostschutzeinstellung prüfen	
	4.2	Hinweise zum Aufstellort		9.3	Betriebsart der Primärkreispumpe einstellen	
	4.3	Zusätzliche Hinweise bei Aufstellung des Geräts		9.4	Nach der Inbetriebnahme	
	4.4	auf dem Dach		9.5	Gerät ein-/ausschalten	
	4.4	Verbrennungs- und Umgebungsluft				
	4.5	Umgebung des Geräts	10	Betrieb	der Primärkreispumpe	. 27
	4.6 4.7	Abgaskondensat ableiten	11	Werte e	einstellen	. 27
	7.1	Einzelgerät		11.1	Werte an der Bedieneinheit einstellen	
	4.8	Gerätemaße und Mindestabstände für		11.2	Werte am Steuergerät einstellen	
		vormontierte Kaskaden			Übersicht der Menüpunkte	
5	Transn	ort14			Menü O	
_	Hallsp				Menü 1	
6	Install	ation15			Menü 2	
	6.1	Sicherheitshinweise15			Menü 3	
	6.2	Wichtige Hinweise16				
	6.3	Anforderungen an Heizwasser und Heizkreis 16	12		enanpassung	
	6.3.1	Geforderte Wasserbeschaffenheit (Füll- und		12.1	Gasartumbau	
		Ergänzungswasser)		12.2	Gerät manuell einschalten	
	6.3.2	Frostschutz herstellen		12.3	Gas-Luft-Verhältnis prüfen und einstellen	
	6.3.3	Korrosionsschutzmittel			Gas-Anschlussdruck prüfen	
	6.3.4	Dichtmittel		12.5	CO-Gehalt im Abgas messen	. 32
	6.4 6.5	Schwingungsdämpfer montieren	13	Umwelt	schutz/Entsorgung	. 32
	6.6	Gerät aufstellen				
	6.6.1	Anschlussschema Einzelgerät	14		ion und Wartung	
	6.6.2	Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf		14.1	Sicherheitshinweise	
	0.0.2	anschließen19		14.2	Wartungsintervalle	
	6.6.3	Gasleitung beim Einzelgerät anschließen		14.3	Vorderteil der Verkleidung abnehmen	
	6.6.4	Kondensatschlauch anschließen		14.4	Linkes Seitenteil der Verkleidung abnehmen	
	6.6.5	Abgaszubehör anschließen		14.5	Rechtes Seitenteil der Verkleidung abnehmen	
	6.7	Vormontierte Kaskade anschließen20			Oberteil der Verkleidung abnehmen	
	6.7.1	Anschlussschema		14.7	Störungsprotokoll und Betriebsdaten aufrufen	
	6.7.2	Primärkreispumpe		14.8	Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen	
	6.7.3	Anschlüsse bei vormontierten Kaskaden		14.9	Elektrische Verdrahtung prüfen	
				14.10	Ausdehnungsgefäß prüfen	. 35

	14.11	Ölstand der Ölpumpe prüfen	35
	14.12	Gasarmatur prüfen	36
	14.13	Kondensatablauf für Abgaskondensat reinigen	36
	14.14	Brenner und Brennkammer prüfen und reinigen .	36
	14.15	Elektroden prüfen und reinigen	37
	14.16	Verdampfer reinigen	38
	14.17	Durchflussmesser reinigen	38
	14.18	Zahnriemen und ggf. Zahnriemenscheiben der Ölpumpe ersetzen	38
	14.19	Ölpumpe ersetzen	39
	14.20	Motor der Ölpumpe ersetzen	39
	14.21	Wartungs- und Inbetriebnahmeprotokoll	40
15	Störun	gen beheben	41
	15.1	Sicherheitshinweise	41
	15.2	Temperaturbegrenzer zurücksetzen	41
	15.3	Störungsanzeigen	41
	15.4	Übersicht der Störungs- und Betriebsanzeigen	43
	15.5	Nicht angezeigte Störungen	49
16	Δnhano	3	50
-0	16.1	Elektrische Verdrahtung	
		Elektrische Verdrahtung Einzelgerät	
		Elektrische Verdrahtung vormontierte Kaskade	
	16.2	Technische Daten	
		Leistungsdaten Einzelgerät	
		Gerätedaten Einzelgerät	
		Leistungsdaten Zweier- und Dreierkaskaden	
		Gerätedaten Zweier- und Dreierkaskaden	
	16.3	Fühlerwerte	57
	16.3.1	Verschiedene Temperaturfühler	
		Temperaturfühler am Austreiber	
		Temperaturfühler an den Austreiberrippen	
	16.4	Zusammensetzung des Abgaskondensats	58
	16.5	Druckverlust im Gerät	59
	16.6	Nennwärmeleistung je Gerät	60
	16.7	Wirkungsgrad (G.U.E.) in Abhängigkeit vom Gasverbrauch	
	16.8	Produktdaten zum Energieverbrauch	
	16.9	Sicherheitsdatenblatt	
	16.10	Normen, Vorschriften und Richtlinien	

# 1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

### 1.1 Symbolerklärung

#### Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:



### **GEFAHR:**

**GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



### **WARNUNG:**

**WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.



### **VORSICHT:**

**VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

### HINWEIS:

HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

### Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

### Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
<b>&gt;</b>	Handlungsschritt
$\rightarrow$	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
-	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

### 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

# **⚠** Hinweise für die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute für Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- Installationsanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, usw.) vor der Installation lesen.
- ► Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ► Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

### **⚠** Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen nach EN 12828 eingebaut werden.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Durch inkorrekte Installation verursachte Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

### **▲ Verhalten bei Gasgeruch**

Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ► Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:
  - Nicht rauchen, kein Feuerzeug und keine Streichhölzer benutzen.
  - Keine elektrischen Schalter betätigen, keinen Stecker ziehen.
  - Nicht telefonieren und nicht klingeln.
- Gaszufuhr an der Hauptabsperreinrichtung oder am Gaszähler sperren.
- ► Fenster und Türen öffnen.
- Alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- Außerhalb des Gebäudes: Feuerwehr, Polizei und das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

### **⚠ Verhalten bei austretendem Abgas**

Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr.

Beachten Sie bei beschädigten oder undichten Abgasleitungen oder bei Abgasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ▶ Brennstoffzufuhr schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Gegebenenfalls alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- Schäden an der Abgasleitung sofort beseitigen.

### ⚠ Verhalten bei Ammoniakgeruch

- ► Ammoniak-Austrittsstelle fernbleiben.
- Gashahn schließen.
- Elektrische Spannungsversorgung unterbrechen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- ► Kundendienst benachrichtigen.

### **⚠ Hinweise zum Kältemittel**

Ammoniak R717 ist ein verflüssigtes Gas mit ammoniakartigem Geruch. Ammoniak R717 ist giftig beim Einatmen. Es verursacht Verätzungen an Augen, Atmungsorganen und Haut. Ammoniak ist sehr giftig für Wasserorganismen

Freisetzung von Ammoniak in die Umwelt vermeiden.

### ▲ Erste Hilfe bei Kontakt mit Ammoniak

- Arzt hinzuziehen.
- ► Sicherheitsdatenblatt vorzeigen (→ Kapitel 16.9, Seite 64).

### Einatmen:

- ▶ Betroffene Person in die frische Luft bringen, warm und ruhig halten.
- ► Bei Atemstillstand künstlich beatmen.

# Haut- und Augenkontakt:

- ▶ Augen sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen.
- ► Benetzte Kleidung entfernen.
- ▶ Benetzte Körperteile mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen.

# $\Delta$ Eisbildung im Bereich des Außenluftgebläses

Die Luft im Umfeld des Geräts ist kälter als die Umgebungstemperatur. In diesem Bereich kann es bei unter +5 °C zur Eisbildung kommen.

Bei Glatteisbildung besteht Rutschgefahr.

► Auf mögliche Eisbildung im Umfeld des Geräts achten.

### ⚠ Installation, Wartung und Instandsetzung

Installation, Wartung und Instandsetzung des Geräts darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen.

▶ Sicherheitsventile keinesfalls verschließen.

- Gasdichtheit oder Öldichtheit prüfen nach Arbeiten an gasführenden oder ölführenden Teilen.
- Bei raumluftabhängigem Betrieb: Sicherstellen, dass der Aufstellraum die Lüftungsanforderungen erfüllt.
- ► Nur Originalersatzteile einbauen.

Während der Installation und Wartung des Geräts sind am Kältemittelkreis keine Arbeiten erforderlich.

Arbeiten am Kältemittelkreis dürfen nur zertifizierte Fachleute mit der erforderlichen Qualifikation ausführen.

#### ▲ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachleute für Elektroinstallationen ausführen.

Vor Elektroarbeiten:

- Netzspannung (allpolig) spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- ► Spannungsfreiheit feststellen.
- ► Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

#### **▲** Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme darf nur der Servicetechniker des Herstellers durchführen

# **⚠** Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ► Bedienung erklären dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ▶ Darauf hinweisen dass:
  - Gasartumbau oder Instandsetzung des Geräts nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden dürfen.
  - Arbeiten am Kältemittelkreis nur von einem zertifizierten Fachbetrieb mit entsprechender Qualifikation ausgeführt werden dürfen.
- Auf die Notwendigkeit von Inspektion und Wartung für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb hinweisen.
- Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

# 2 Lieferumfang




Bild 1 Einzelgerät

- [1] Gasabsorptions-Wärmepumpe
- [2] Abgaszubehör
- [3] Doppelnippel G3/4" für Gasanschluss (zylindrisch)
- [4] Doppelnippel G3/4" x R3/4" für Gasanschluss (konisch)
- [5] 3 Dichtungen (für Doppelnippel G3/4")
- [6] Spezialschlüssel für Steuergerät
- [7] Rohrschelle für Abgaszubehör (mit Befestigungsmaterial)
- [8] Druckschriftensatz zur Produktdokumentation
- [9] Garantiebestimmung
- [10] Schwingungsentkoppler für Gasanschluss
- [11] Kabeldurchführungen (PG-Verschraubung)

# Vormontierte Kaskade

Die vormontierte Kaskade wird fertig montiert geliefert. Primärkreispumpe und Gashahn sind auf der Kaskade montiert.

Die Bedieneinheit GHMC10 für Zweier- und Dreierkaskaden ist im Lieferumfang enthalten.

Für die Montage der Bedieneinheit ist ein Gehäuse als Zubehör erhältlich.

# 3 Angaben zum Produkt

Die **Logatherm GWPL-41** ist eine gasbetriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe ausschließlich zur Außenaufstellung.

### 3.1 EG-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

Sie können die Konformitätserklärung des Produkts anfordern. Wenden Sie sich dazu an die Adresse auf der Rückseite dieser Anleitung.

Der ermittelte Gehalt des Abgases an Stickstoffoxiden liegt unter 60 mg/kWh.

### 3.2 Übersicht der verwendbaren Gasgruppen

Land	Wobbe-Index (W <sub>S</sub> )(15 °C)	Gasfamilie
Schweiz	12,7 - 15,2 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas Gruppe 2H
Schweiz	20,2 - 24,3 kWh/m <sup>3</sup>	Flüssiggas Gruppe 3B/P
Deutschland	9,5 - 12,5 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas Gruppe 2LL
Deutschland	11,4 - 15,2 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas Gruppe 2E
Deutschland	20,2 - 24,3 kWh/m <sup>3</sup>	Flüssiggas Gruppe 3B/P

ab. 2 Prüfgasangaben mit Kennziffer und Gasgruppe entsprechend EN 437

# 3.3 Typschild

Die Typschilder befinden sich im Gerät auf der Abdeckung des Steuergeräts (→ Bild 2, Seite 7).

Dort finden Sie Angaben zur Geräteleistung, Zulassungsdaten, Seriennummer und Angaben zum Kältemittelkreis.

### 3.4 Gerätebeschreibung

- Gerät zur Außeninstallation in einem Bereich mit natürlicher Luftzirkulation
- Steuergerät mit Mikroprozessor (Software-Version 3.027)
- Automatische Zündung
- Volle Sicherung durch das Steuergerät mit Flammenüberwachung
- · Gasarmatur mit Magnetventilen nach EN 298
- Abgaszubehör mit Messstutzen
- Drehzahlgeregeltes Außenluftgebläse
- Gas-Vormischbrenner
- Temperaturfühler im Vorlauf und im Rücklauf
- Verdampfer (Luftwärmetauscher)
- Verflüssiger (Wasserwärmetauscher)
- · Austreiber (thermischer Kompressor)
- · 2-Wege-Abtauventil
- Temperaturbegrenzer am Austreiber mit manuellem Reset
- Abgastemperaturbegrenzer mit manuellem Reset

### 3.5 Zubehör

Hier finden Sie eine Liste mit erforderlichem Zubehör für dieses Gerät. Eine vollständige Übersicht aller lieferbaren Zubehöre finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

### 3.5.1 Erforderliches Zubehör für Einzelgeräte

- Verteilerkasten mit integrierter Bedieneinheit Logamatic GHMC10
- Vorlauftemperaturfühler für Anschluss an der Bedieneinheit
- · Primärkreispumpe der Wilo-Stratos-Para-Serie
- Regelsystem Logamatic 4323
- Schwingungsentkoppler (2 x 1¼ ") für Vorlauf- und Rücklaufanschluss
- · Ausdehnungsgefäß

### **Angaben zum Produkt**

- 3
- · Heizstab für Reservefrostschutz
- Pufferspeicher
- CAN-BUS-Kabel
- Manometer
- · Sicherheitsventil für die Heizung
- · Absperrventil
- Schmutzabscheider
- · Gashahn
- Wasserfilter
- Entlüfter

### 3.5.2 Erforderliches Zubehör für vormontierte Kaskaden

- · Vorlauftemperaturfühler für Anschluss an der Bedieneinheit
- Regelsystem Logamatic 4323
- Schwingungsentkoppler (2 x 2 ") für Vorlauf- und Rücklaufanschluss
- Schwingungsentkoppler (1½ ") für Gasanschluss
- Ausdehnungsgefäß
- Pufferspeicher
- CAN-BUS-Kabel
- Manometer
- · Sicherheitsventil für die Heizung
- Absperrventil
- Schmutzabscheider
- Gashahn
- Wasserfilter
- Entlüfter

# 3.6 Geräteaufbau

### 3.6.1 Übersicht Bauteile




Bild 2 Übersicht Bauteile

- [1] Oberteil Verkleidung
- [2] Kältemitteltrockner
- [3] Austreiber
- [4] Außenluftgebläse
- [5] Verdampfer
- [6] Durchführung und Zugentlastung für CAN-BUS-Kabel
- [7] Gehäuse Steuergerät
- [8] Typschilder
- [9] Speicher der Lösungspumpe
- [10] Drehzahlsensor Ölpumpe
- [11] Membran Ölpumpe
- [12] Kabeldurchführungen (4x)
- [13] Anschluss für Heizungsrücklauf
- [14] Anschluss für Heizungsvorlauf
- [15] Durchflussmesser für Heizwasser
- [16] Ölmessstab Ölpumpe
- [17] Ölpumpe

- [18] Brennkammer
- [19] Kondensatrohr mit Heizwiderstand
- [20] Elektrodengruppe
- [21] Brenner
- [22] Verbrennungsluftgebläse
- [23] Gasarmatur
- [24] Ansaugrohr für Verbrennungsluft
- [25] Abgasmessstutzen
- [26] Abgasrohr
- [27] Knopf zum Zurücksetzen des Abgastemperaturbegrenzers unter der Kappe

### 3.6.2 Übersicht Temperaturfühler, Temperaturbegrenzer, Ventile und Entlüfter




Bild 3 Übersicht Temperaturfühler, Temperaturbegrenzer, Ventile und Entlüfter

- [1] Temperaturfühler Umgebungsluft (TA)
- [2] Temperaturfühler Verdampferausgang (TEVA)
- [3] Entlüftungsventil
- [4] Rücklauftemperaturfühler (THRC)
- [5] Temperaturfühler Austreiber (TG)
- [6] 2-Wege-Ventil Abtaufunktion (VD)
- [7] Temperaturbegrenzer Austreiber (TL)
- [8] Vorlauftemperaturfühler (THMC)
- [9] Thermostat für den Heizwiderstand im Kondensatrohr (TK)
- [10] Kondensatstaufühler (CWS)
- [11] Temperaturfühler an den Austreiberrippen (TGenF)
- [12] Temperaturfühler Gas-Luft-Gemisch (TMIX)
- [13] Abgastemperaturbegrenzer (TC)
- [14] Sicherheitsventil Kältemittelkreis

# 4 Aufstellort

# 4.1 Vorschriften zum Aufstellort

### **Deutschland**

- ► DVGW-TRGI und für Flüssiggasgeräte die TRF in der jeweils neuesten Fassung beachten.
- ▶ Länderspezifische Bestimmungen beachten.

### Schweiz

► Vorschriften und Richtlinien in der jeweils neuesten Fassung beachten (→ Kapitel 16.10, Seite 67).

### 4.2 Hinweise zum Aufstellort

- Das Gerät kann auf dem Boden oder auf dem Dach aufgestellt werden.
- Das Gerät benötigt keine Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflüsse.

# **Buderus**

- · Das Gerät nicht in Innenräumen installieren.
- Für Wartungen einen Laufsteg um das Gerät anlegen.
- Während des Betriebs kann es zur Bildung von Kondensat aus der Luftfeuchtigkeit oder während eines Abtauzyklus des Verdampfers zur Bildung von Abtauwasser kommen. Das Abtauwasser kann bei Bedarf einem Abfluss zugeführt werden.
- Der aus dem oberen Geräteteil ausströmende Luftfluss sowie das Abgasrohr dürfen nicht eingeengt oder durch Überbauten (überstehende Dächer/ Vordächer, Balkone, Bäume usw.) behindert werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Schornsteinen, Kaminen oder Ähnlichem installiert werden. Damit wird vermieden, dass verunreinigte Luft durch das Außenluftgebläse angesaugt werden kann.
- Das Abgasrohr darf sich nicht in unmittelbarer N\u00e4he von Au\u00dbenlufteinl\u00e4ssen eines Geb\u00e4udes befinden.
- Wenn das Gerät in der Nähe von Gebäuden installiert wird, sicherstellen, dass das Gerät nicht in der Tropf-Falllinie von Regenrinnen oder Ähnlichem aufgestellt wird.

# 4.3 Zusätzliche Hinweise bei Aufstellung des Geräts auf dem Dach

- Die Gebäudestruktur muss das Gerätegewicht sowie das Gewicht des Aufstellsockels tragen können.
- Schwingungsentkoppler (elastische Verbindungsstücke, Zubehör) zwischen dem Gerät und den Heizungsanschlüssen sowie dem Gasanschluss zur Vermeidung von Resonanzen einbauen.
- Schwingungsdämpfer unter dem Gerät zur Vermeidung von Vibrationsübertragung einbauen.
- Das Gerät nicht direkt über Ruhezonen oder Bereichen installieren, in denen Ruhe benötigt wird (z. B. Konferenzräume, Schlafzimmer).
- Für Servicezwecke für einen sicheren Zugang zum Gerät sorgen.
   Schutzvorrichtungen, Absturzsicherungen oder Geländer entsprechend den Sicherheitsvorschriften anbringen.

### 4.4 Verbrennungs- und Umgebungsluft

Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungs- und Umgebungsluft frei von aggressiven Stoffen sein.

Als korrosionsfördernd gelten Halogen-Kohlenwasserstoffe, die Chloroder Fluorverbindungen enthalten. Diese Stoffe können z.B. in Lösungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushaltsreinigern enthalten sein. Gerät nicht in der Nähe von Quellen aufstellen, die die Luft verunreinigen

Industrielle Quellen				
Chemische Reinigungen	Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, fluorierte Kohlenwasserstoffe			
Entfettungsbäder	Perchlorethylen, Trichlorethylen, Methylchloroform			
Druckereien	Trichlorethylen			
Friseurläden	Sprühdosentreibmittel, fluor- und chlor- haltige Kohlenwasserstoffe (Frigen)			
Quellen im Haushalt				
Reinigungs- und Entfet- tungsmittel	Perchlorethylen, Methylchloroform, Trichlorethylen, Methylenchlorid, Tetrachlorkohlenstoff, Salzsäure			
Hobbyräume				
Lösungsmittel und Verdünner	Verschiedene chlorierte Kohlenwasser- stoffe			
Sprühdosen	Chlorfluorierte Kohlenwasserstoffe (Frigene)			

Tab. 3 Korrosionsförderende Stoffe

### 4.5 Umgebung des Geräts

- ► Keine leicht entflammbaren Materialien (Papier, Verdünnung, Farben usw.) in der Nähe des Geräts lagern.
- Geräteseiten mit Gas- und Wasseranschlüssen frei von Anbauten halten.
- Luftraum über dem Gerät frei halten.

### 4.6 Abgaskondensat ableiten

Unbehandeltes Abgaskondensat darf nicht in das Grundwasser gelangen, sondern muss einer öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden

# 4.7 Gerätemaße und Mindestabstände für ein Einzelgerät

i

Bei Verwendung von Schwingungsdämpfern muss zur Anschlusshöhe des Geräts die Höhe der Schwingungsdämpfer in belastetem Zustand (X = 50 mm) addiert werden.



Der Luftraum über dem Gerät muss freigehalten werden.




Bild 4 Gerätemaße und Abstand\* der Schwingungsdämpfer in mm.




Bild 5 Höhe der Schwingungsdämpfer in belastetem Zustand: X = 50 mm




Bild 6 Anordnung der Schwingungsdämpfer an der Gerätevorseite und -rückseite




Bild 7 Anschlussmaße in mm

- [1] Gasanschluss: G ¾ Innengewinde
- [2] Anschluss für Heizungsrücklauf: G 1 ¼ Innengewinde
- [3] Anschluss für Heizungsvorlauf: G 1 ¼ Innengewinde



Der Gasanschluss [1] muss durch Montage des mitgelieferten Doppelnippels auf Ø % " Außengewinde umgerüstet werden.




Bild 8 Mindestabstände in mm

# 4.8 Gerätemaße und Mindestabstände für vormontierte Kaskaden




Bild 9 Vormontierte Zweierkaskade: Gerätemaße und Abstände Schwingungsdämpfer (B) in mm

Тур	A	В	С
Zweierkaskade	380	1554	2314
Dreierkaskade	251	1554	3610
Viererkaskade	137	1554	4936
Fünferkaskade	137	1554	6490

Tab. 4 Gerätemaße vormontierte Kaskaden




Bild 10 Maße der Schwingungsdämpfer in mm




Bild 11 Vormontierte Kaskaden: Abmessungen der Anschlüsse in mm, Angabe der Gerätehöhe ohne Schwingungsdämpfer

- [1] Anschluss für Kondensatschlauch: G 1 Innengewinde
- [2] Gasanschluss: G 1½ Innengewinde
- [3] Anschluss für Heizungsvorlauf: G 2 Außengewinde
- [4] Anschluss für Heizungsrücklauf: G 2 Außengewinde



Bei Verwendung von Schwingungsdämpfern muss zur Anschlusshöhe des Gerätes die Höhe der Schwingungsdämpfer in belastetem Zustand addiert werden.



Der Luftraum über dem Gerät muss freigehalten werden.




Bild 12 Mindestabstände in mm

# 5 Transport

### Sicherheitshinweise zum Transport



Der Hersteller haftet nicht für Transportschäden während des Aufstellens und der Inbetriebnahme des Geräts.

- ► Transport nur durch ausgebildete Fachleute durchführen lassen.
- Verpackung erst zum Zeitpunkt der endgültigen Installation entfernen.
- Gerät gegen Herunterfallen sichern.
- ► Gerät vor Stoßeinwirkung schützen.

# HINWEIS:

# Sachschaden durch unsachgemäßen Einsatz eines Gabelstaplers!

Unsachgemäßer Transport mit einem Gabelstapler kann das Gerät beschädigen.

- Transporthinweise auf den Verpackungen und in den mitgelieferten Dokumenten beachten.
- Mit dem Gabelstapler nur an der Vorderseite des Geräts unter das Gerät fahren.
- ► Gerät nur an den dafür vorgesehenen Stellen anheben.
- ► Gerät nicht mehr als 30° kippen.

### Gerät anheben



# WARNUNG:

# Lebensgefahr durch unsachgemäßen Transport!

Unsachgemäß transportierte Lasten können beim Herunterfallen/Umkippen zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.

- ► Gerät nur mit einem für die Last geeigneten Transportmittel anheben.
- ► Gerät nur an den dafür vorgesehenen Stellen anheben.
- ► Nicht unter die schwebende Last treten.
- ► Vor Montagearbeiten: Gerät ausreichend sichern.



Hinweise zum Aufstellort des Geräts finden Sie in Kapitel 4 auf Seite 8.




Bild 13 Anheben eines Einzelgeräts




Bild 14 Anheben einer vormontierten Kaskade

# 6 Installation

# 6.1 Sicherheitshinweise

### **▲ Lebensgefahr durch Gas**

Austretendes Gas kann explodieren.

- ▶ Vor Arbeiten an gasführenden Teilen Gashahn schließen.
- ► Nach Arbeiten an gasführenden Teilen alle gebrauchten Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.
- ► Dichtheitsprüfung durchführen.

### **⚠** Lebensgefahr durch Abgas

Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen führen.

▶ Vor Arbeiten an abgasführenden Teilen Gashahn schließen.

- ► Nach Arbeiten an abgasführenden Teilen alle gebrauchten Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.
- ► Dichtheitsprüfung durchführen.

### **△ Verletzungsgefahr durch Kontakt mit dem Kältemittel!**

 $\label{thm:eq:ammoniak} Ammoniak\,R717\,ist\,beim\,Einatmen\,giftig.\,Es\,verursacht\,Ver\"{a}tzungen\,an\,Augen,\,Atmungsorganen\,und\,Haut.$ 

Bei Lieferung ist das Gerät bereits mit Kältemittel gefüllt. Der unter Druck stehende Kältemittelkreis ist wartungsfrei.

Kältemittelkreis unter keinen Umständen öffnen.
 Bei unsachgemäßen Arbeiten am Kältemittelkreis kann Kältemittel freigesetzt werden.

Nur zertifizierte Fachleute dürfen Arbeiten am Kältemittelkreis ausführen.



Aufstellung sowie gas- und abgasseitigen Anschluss darf nur ein beim Gas- oder Energieversorgungsunternehmen zugelassener Heizungsfachbetrieb vornehmen.

Die Inbetriebnahme darf nur durch den Hersteller-Service erfolgen.

### 6.2 Wichtige Hinweise

### **Schweiz**

Bei der Installation folgende Vorschriften und Richtlinien in der geltenden Fassung beachten:

- · Richtlinien für den Bau und den Betrieb von Gasfeuerungen G3
- Gasleitsätze G1
- · Richtlinie für Gasleitungen G2 des SVGW
- · kantonale Feuerpolizeivorschriften

### Voraussetzungen und Einschränkungen

- Vor der Installation Stellungnahme des Gasversorgungsunternehmens einholen.
- ► Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.
- ► Bei Flüssiggas Druckregelgerät mit Sicherheitsventil einbauen.

#### Deutschland

 Wenn die zuständige Baubehörde oder Untere Wasserbehörde eine Neutralisationseinrichtung fordert, Neutralisationseinrichtung verwenden.

### Schweiz

 Wenn die zuständige Baubehörde eine Neutralisationseinrichtung fordert, Neutralisationseinrichtung verwenden.

# Fußbodenheizungen

Das Gerät ist für Fußbodenheizungen geeignet.

- ► Zulässige Vorlauftemperaturen beachten.
- Bei Verwendung von Kunststoffleitungen in der Fußbodenheizung müssen diese Kunststoffleitungen sauerstoffdicht sein gemäß DIN 4726/4729. Wenn die Kunststoffleitungen diese Anforderungen nicht erfüllen, muss eine Systemtrennung durch Wärmetauscher erfolgen.

### Heizkreis

- ► Keine verzinkten Heizkörper und Rohrleitungen verwenden.
- Um Wärmeverlust und Kondensatbildung zu vermeiden, Wasserrohre und Anschlüsse entsprechend den geltenden Vorschriften isolieren.
- ► Bei Einzelgeräten: Ausdehnungsgefäß im Heizungsvorlauf anbringen.
- Bei vormontierten Kaskaden: Ausdehnungsgefäß im Sammelvorlauf anbringen.
  - Genaue Größe des Ausdehnungsgefäßes nach EN 12828 bestimmen.
- Bei Einzelgeräten: Primärkreispumpe der Serie Wilo Stratos PARA 25/1-12 in die Rücklaufleitung zur Wärmepumpe im Gebäude installieren

Ansteuerung über 0-10 V sowie die 230-V-Spannungsversorgung erfolgen von der Wärmepumpe.

Bei vormontierten Kaskaden sind die Primärkreispumpen vormontiert und vorverdrahtet.

### Gasleitungen

- ► Nur für den Gasweg zugelassene Materialien verwenden.
- Um Kondensatbildung zu vermeiden, Gasleitung entsprechend den geltenden Vorschriften isolieren.

### Schwingungsentkoppler (Erforderliches Zubehör)

Zur Vermeidung von Vibrationsübertragung:

 Schwingungsentkoppler (elastische Verbindungsstücke) an den hydraulischen Anschlüssen sowie am Gasanschluss anbringen.

### Schwingungsdämpfer (Optionales Zubehör)

Zur Vermeidung von Vibrationsübertragung:

► Schwingungsdämpfer unter dem Gerät anbringen.

# 6.3 Anforderungen an Heizwasser und Heizkreis

# 6.3.1 Geforderte Wasserbeschaffenheit (Füll- und Ergänzungswasser)

Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser sowie aktives Chlor kann zu Störungen im Gerät und Beschädigungen des Wärmetauschers führen.

Des Weiteren kann die Warmwasserversorgung durch z. B. Schlammbildung, Korrosion oder Verkalkung beeinträchtigt werden.

Um das Gerät die gesamte Lebensdauer vor Kalkschäden zu schützen und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen Sie auf Folgendes achten:

- Ausschließlich unbehandeltes Leitungswasser verwenden (Diagramm dabei berücksichtigen).
- · Brunnen- und Grundwasser sind als Füllwasser nicht geeignet.
- Gesamtmenge an Härtebildnern im Füll- und Ergänzungswasser des Heizkreislaufs begrenzen.
- Bei einer Wasserhärte über 8,4 °dH empfehlen wir die Verwendung von vollentsalztem Wasser.

Zur Überprüfung der zugelassenen Wassermengen in Abhängigkeit von der Füllwasserqualität dienen die folgenden Diagramme.

- Wenn die tatsächlich benötigte Füllwassermenge größer ist als das Wasservolumen über die Lebensdauer (→ Diagramm), ist eine Wasserbehandlung erforderlich. Dabei muss die geforderte Wasserbeschaffenheit durch Vollentsalzung sichergestellt werden. WeitereHinweise im Arbeitsblatt K8.
- Es ist nicht gestattet, das Wasser mit Mitteln wie z. B. pH-Wert erhöhenden/senkenden Mitteln (chemischen Zusatzstoffen) zu behandeln.
- · Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spülen.

# Diagramme




Bild 15 Anforderungen an das Füllwasser für Anlagen bis 100 kW

- [1] Wasservolumen über die gesamte Lebensdauer des Geräts (in m³)
- [2] Wasserhärte (in °dH). Wenn die Wasserhärte höher als 8,4 °dH ist, empfehlen wir die Verwendung von vollentsalztem Wasser.
- [3] Unbehandeltes Wasser
- [4] Oberhalb der Grenzkurve sind Maßnahmen erforderlich, z. B. Verwendung von vollentsalztem Wasser (Dienstleistung von Buderus).




Bild 16 Anforderungen an das Füllwasser für Anlagen von 100 kW bis 300 kW

- Wasservolumen über die gesamte Lebensdauer des Geräts (in m³)
- [2] Wasserhärte (in °dH). Wenn die Wasserhärte höher als 8,4 °dH ist, empfehlen wir die Verwendung von vollentsalztem Wasser.
- [3] Unbehandeltes Wasser
- [4] Oberhalb der Grenzkurve sind Maßnahmen erforderlich, z. B. Verwendung von vollentsalztem Wasser (Dienstleistung von Buderus).




Bild 17 Anforderungen an das Füllwasser für Anlagen von 300 kW bis 600 kW

- [1] Wasservolumen über die gesamte Lebensdauer des Geräts (in m³)
- [2] Wasserhärte (in °dH). Wenn die Wasserhärte höher als 8,4 °dH ist, empfehlen wir die Verwendung von vollentsalztem Wasser.
- [3] Unbehandeltes Wasser
- [4] Oberhalb der Grenzkurve sind Maßnahmen erforderlich, z. B. Verwendung von vollentsalztem Wasser (Dienstleistung von Buderus).

### Grenzwerte für das Heizwasser

Das Heizwasser muss den Normen und Standards für die Behandlung von Heizwasser für Heizungsanlagen in Wohn- und Industrieanlagen entsprechen.

Es gelten die in der Tabelle aufgeführten Grenzwerte.

Parameter	Einheit	Erlaubter Bereich
pH	-	6,5 - 8,0
Chloride	mg/l	< 125
Chlor insgesamt	mg/l	< 0,4
Gesamthärte	°dH	< 8,4
Eisen	mg/l	< 0,5
Kupfer	mg/l	< 2
Aluminium	mg/l	< 0,5
Schädliche Substanzen	•	•
Aktives Chlor	mg/l	< 0,2
Fluoride		< 1
Sulfide		0

Tab. 5 Grenzwerte Heizwasser

### 6.3.2 Frostschutz herstellen



Die Verwendung von Glykol im Heizwasser führt zu einer Abnahme des Wirkungsgrads und zu erhöhtem Druckverlust. Wir raten daher von der Verwendung ab.

Die Frostschutzfunktion des Geräts verhindert, dass das Wasser in den Rohrleitungen außerhalb des Gebäudes gefriert (→ Kapitel, Seite 26). Wenn die Heizwassertemperatur in den Rohrleitungen außerhalb des

Gebäudes auf 4 °C absinkt, wird die Primärkreispumpe unabhängig von einer Wärmeanforderung eingeschaltet.

Wenn die Heizwassertemperatur weiter auf 3 °C sinkt, wird zusätzlich der Brenner des Geräts eingeschaltet. Bei Einzelgeräten ist diese Frostschutzfunktion nur bei durchgehend störungsfreier Funktion des Geräts gewährleistet. Bei Außentemperaturen unter 0 °C muss anhand der an der Bedieneinheit angezeigten Störungsanzeigen täglich überprüft werden, ob die Heizungsanlage störungsfrei läuft.

Bei einer Störung eines Einzelgeräts fällt der Frostschutz durch den Brennerbetrieb aus, der Frostschutz durch die Primärkreispumpe funktioniert weiterhin. Um das Einfrieren der Rohrleitungen zu verhindern, muss daher bei einem Einzelgerät zusätzlich im Gebäudeinneren in der Rücklaufleitung zwischen Pufferspeicher und Primärkreispumpe ein Heizstab für Reservefrostschutz (Zubehör) vorgesehen werden.

Bei vormontierten Kaskaden funktioniert die Frostschutzfunktion, solange mindestens ein Gerat störungsfrei ist.

### 6.3.3 Korrosionsschutzmittel

Folgende Korrosionsschutzmittel sind zulässig:

Produkt	Konzentration
FERNOX – Alphi 11 Protector (Frost- und Korrosionsschutz)	1 %
FERNOX – F1 Protector (Korrosionsschutz)	1 %
FERNOX – AF 10 Biocide (Biozid für Fußbodenheizung)	1 %
Sentinel X 100	1 %

Tab. 6 Zulässige Korrosionsschutzmittel

### 6.3.4 Dichtmittel

Die Zugabe von Dichtmitteln kann erfahrungsgemäß zu Problemen (Ablagerungen) führen. Wir raten daher von deren Verwendung ab. Bei Verwendung von Dichtmitteln wird keine Gewährleistung übernommen.

### 6.4 Schwingungsdämpfer montieren



### **WARNUNG:**

# Lebensgefahr durch unsachgemäßen Transport!

Unsachgemäß transportierte Lasten können beim Herunterfallen/Umkippen zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.

- ► Gerät nur mit einem für die Last geeigneten Transportmittel anheben.
- Gerät nur an den dafür vorgesehenen Stellen anheben.
- Nicht unter die schwebende Last treten.
- Vor Montagearbeiten: Gerät ausreichend sichern.

Um Vibrationsübertragung zu vermeiden, werden bei einer Aufstellung auf dem Dach unter den Fußschienen des Geräts Schwingungsdämpfer montiert.

Schwingungsdämpfer sind für Einzelgeräte und vormontierte Kaskaden als optionales Zubehör erhältlich. Sie müssen vor dem Aufstellen des Geräts montiert werden.

Bei der Montage der Schwingungsdämpfer die angegebenen Abstände einhalten und Montageanleitung des Zubehörs beachten:

- Einzelgerät: → Kapitel 4.7, Seite 10
- Vormontierte Kaskade: → Kapitel 4.8, Seite 12.

### 6.5 Gerät aufstellen

Das Gerät muss immer auf einer ebenen, nivellierten Fläche aus feuerbeständigem Material aufgestellt werden, die das Gerätegewicht tragen kan

 Wenn keine horizontale Aufstellfläche zur Verfügung steht, einen Aufstellsockel mit mindestens 100 mm Höhe anfertigen

### **HINWEIS:**

### Sachschaden durch unebenen Untergrund!

Unebenheiten des Untergrunds können zu mechanischen Spannungen in den Bauteilen führen und das Gerät beschädigen.

- Unebenheiten des Untergrunds bauseits ausgleichen (z. B. spachteln).
  - -oder-
- Metallkeile oder Blechstreifen unterlegen. Keine Holzstücke verwenden.
- Korrekte Ausrichtung des Geräts mit einer Wasserwaage prüfen.
- ▶ Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.
- ► Auf dem Typschild die Kennzeichnung des Bestimmungslandes und Eignung für die vom Gasversorgungsunternehmen gelieferte Gasart prüfen.
- Bei der Verwendung von Schwingungsdämpfern muss zur Anschlusshöhe des Geräts die Höhe der Schwingungsdämpfer in belastetem Zustand addiert werden.

# 6.6 Einzelgerät anschließen

Um Störungen durch Lufteinschluss zu vermeiden:

 Entlüftung (z. B. Entlüftungsventil oder Lufttopf) an der höchsten Stelle der Heizungsanlage vorsehen.

Zum Füllen und Entleeren der Heizungsanlage:

▶ Bauseits an der tiefsten Stelle einen Füll- und Entleerhahn anbringen.

Um die Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit der Heizungsanlage zu erhöhen, empfehlen wir den Einbau folgender Bauteile:

- Im Außenbereich:
  - Zusätzlicher Gashahn am Übergang in das Gebäude
- Im Gebäude:
  - Gashahn vor dem Übergang in den Außenbereich
  - Durchflussbegrenzer mit Absperreinrichtung im Rücklauf
  - Filter (Maschenweite 0,7 1 mm)
  - Manometer
  - Absperrventile
  - Sicherheitsventil (3 bar)

### 6.6.1 Anschlussschema Einzelgerät




Bild 18 Anschlussschema Einzelgerät

- [1] Außenbereich
- [2] Im Gebäude
- [3] Absperrventil
- [4] Sicherheitsventil
- [5] Ausdehnungsgefäß
- [6] Schwingungsentkoppler (elastische Verbindung)
- [7] Manometer
- [8] Filter (Maschenweite 0,7 1 mm)
- [9] Primärkreispumpe
   Bei Einzelgeräten muss die Pumpe im Gebäudeinneren montiert werden.
- [10] Heizstab für Reservefrostschutz

# 6.6.2 Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf anschließen

### HINWEIS:

### Sachschaden durch verschmutztes Heizwasser!

Rückstände in den Rohrleitungen können zu Schäden in der Heizungsanlage führen.

- ► Um Rückstände in der Heizungsanlage zu entfernen: Rohrleitungen und Komponenten vor dem Anschließen spülen.
- Sicherstellen, dass ein Filter im Heizungsrücklauf vorhanden ist.
- ▶ Bei Bedarf Filter nachrüsten.
- ► Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf anschließen.

# 6.6.3 Gasleitung beim Einzelgerät anschließen

► Entsprechend Bild 19 vorgehen und Überwurfmuttern der Rohranschlüsse anziehen.




Bild 19 Gasanschluss beim Einzelgerät herstellen

- [1] Gasanschluss Gasabsorptions-Wärmepumpe
- [2] Dichtung
- [3] Doppelnippel G¾ (zylindrisch)
- [4] Schwingungsentkoppler
- [5] Doppelnippel G¾ x R¾ (konisch)
- [6] Gas-Absperrventil

### 6.6.4 Kondensatschlauch anschließen

### Kondensatschlauch für Abgaskondensat anschließen

 Kondensatschlauch auf der linken Geräteseite am Endstück des Wellrohrs in der Fußschiene anschließen.




Bild 20 Kondensatschlauch anschließen

Der Kondensatablauf füllt sich innerhalb von 2 Minuten nach Start der-Wärmepumpe selbst. Während der Befüllung kann es am Kondensatablauf zum Austritt von Wasserdampf kommen.

### **HINWEIS:**

# Umwelt- und Sachschaden durch Abgaskondensat.

Abgaskondensat ist stark säurehaltig und kann bei unsachgemäßer Ableitung zu Korrosion und Umweltschäden führen.

- ► Kondensatablauf nicht verändern oder verschließen.
- Ablaufleitung aus korrosionsfesten Werkstoffen herstellen (z. B. ATV-A251).
- ► Ablaufleitung frostsicher verlegen.
- ► Ablaufleitung mit einem Gefälle von 10 mm/m verlegen
- ► Kondensatpumpe (Zubehör) verwenden.

# **Deutschland**

Unbehandeltes Abgaskondensat darf nicht in das Grundwasser gelangen, sondern muss einer öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden.

### 6.6.5 Abgaszubehör anschließen

Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).

▶ Rohrschelle außen am linken Seitenteil des Geräts befestigen.




Bild 21 Abgaszubehör anschließen

- ▶ Blende [4] auf den Abgasstutzen am Gerät montieren.
- ▶ 90°-Bogen [3] in den Abgasstutzen einführen.
- ► Rohr mit Endstück [2] montieren und mit der Rohrschelle [1] befestigen.




Bild 22 Rohr befestigen

- [1] Rohrschelle
- [2] Rohr Ø 80 mm mit Endstück, Länge 490 mm
- [3] 90°-Bogen, Ø 80 mm
- [4] Blende



Bei Bedarf kann die Abgasleitung mit dem Zubehör Abgasrohrverlängerung 1 m (Bestellnummer 7 738 110 737) verlängert werden.

### 6.7 Vormontierte Kaskade anschließen

Um Störungen durch Lufteinschluss zu vermeiden:

► Entlüftung (z. B. Entlüftungsventil oder Lufttopf) an der höchsten Stelle der Heizungsanlage vorsehen.

Zum Füllen und Entleeren der Heizungsanlage:

▶ Bauseits an der tiefsten Stelle einen Füll- und Entleerhahn anbringen.

Um die Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit der Heizungsanlage zu erhöhen, empfehlen wir den Einbau folgender Bauteile:

- · Im Außenbereich:
  - Zusätzlicher Gashahn am Übergang in das Gebäude

- · Im Gebäude:
  - Gashahn vor dem Übergang in den Außenbereich
  - Durchflussbegrenzer mit Absperreinrichtung im Rücklauf
  - Filter (Maschenweite 0,7 1 mm)
  - Manometer
  - Absperrventile
  - Sicherheitsventil (3 bar)

### 6.7.1 Anschlussschema




Bild 23 Anschlussschema vormontierte Kaskade

- [1] Bedieneinheit
- [2] Außenbereich
- [3] Im Gebäude
- [4] Ausdehnungsgefäß
- [5] Absperrventil
- [6] Filter (Maschenweite 0,7 1 mm)
- [7] Manometer
- [8] Schwingungsentkoppler (elastische Verbindung)
- [9] Sicherheitsventil
- [10] Pufferspeicher
- [11] Maximaler Druckverlust 0,2 bar
- [12] Gashahn
- [13] Strömungswächter vor dem Gaszähler

# 6.7.2 Primärkreispumpe

Bei vormontierten Kaskaden sind die Primärkreispumpen vormontiert und vorverdrahtet.

Bei Zweier- und Dreierkaskaden werden Pumpen der Serie Wilo Stratos PARA 25/1-11 verwendet.

Bei Vierer- und Fünferkaskaden werden Pumpen der Serie Wilo Stratos PARA 30/1-12 verwendet.

### 6.7.3 Anschlüsse bei vormontierten Kaskaden

Bei vormontierten Kaskaden sind die Anschlüsse auf der rechten Seite vorgesehen (→ Bild 9, Seite 13).

### Gasleitung

Die Gasleitung kann auch auf der linken Seite der vormontierten Kaskade angeschlossen werden.

Vor dem Gaszähler muss ein Strömungswächter installiert werden.

### Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf

Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf können auch auf der linken Seite der vormontierten Kaskade angeschlossen werden.

### Kondensatschlauch

Der Kondensatschlauch kann nur auf der rechten Seite angeschlossen werden, da die Sammelleitung ein Gefälle aufweist.

# 6.8 Gas- und Wasseranschlüsse prüfen

### Anschlüsse im Heizkreis prüfen

- Heizungsvorlaufhahn und Heizungsrücklaufhahn (beide extern)
- ► Heizungsanlage füllen.
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck bis maximal 3,5 bar).
- Öffnungsdruck der Sicherheitsventile der Heizungsanlage beachten.

#### Gasleitung

- Um die Gasarmatur der Wärmepumpe vor Überdruckschäden zu schützen, Gashahn schließen.
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck bis maximal 150 mbar).
- ► Druckentlastung durchführen.

# 7 Elektrischer Anschluss des Einzelgeräts

Die in diesem Kapitel aufgeführten Anschlüsse müssen nur bei Einzelgeräten hergestellt werden. Bei vormontierten Kaskaden sind die Anschlüsse der Gas-Wärmepumpen bereits hergestellt und die Kabel zum Schaltkasten geführt.

### 7.1 Elektrischen Anschluss im Verteilerkasten herstellen

Der Verteilerkasten ist als Zubehör erhältlich. Er kann nur bei Einzelgeräten in Verbindung mit dem Regelsystem **Logamatic 4323** eingesetzt werden. Der Verteilerkasten ist vorkonfektioniert für den elektrischen Anschluss der Wärmepumpe und der Zubehöre und enthält bereits eine vorverdrahtete Bedieneinheit.



Für den elektrischen Anschluss von Einzelgeräten auch die Anleitung für den Verteilerkasten beachten

# 7.2 Allgemeine Hinweise zum Netzanschluss



### **WARNUNG:**

### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Berühren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann zum Stromschlag führen.

 Vor Arbeiten an elektrischen Teilen: Spannungsversorgung allpolig unterbrechen (Sicherung/LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitsbauteile der vormontierten Kaskadesind betriebsfertig verdrahtet und geprüft.

Schutzmaßnahmen nach VDE Vorschriften 0100 ausführen und Sondervorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen beachten.

Am Anschlusskabel dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden.

### HINWEIS:

### Sachschaden durch Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Betriebs!

Eine Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Betriebs oder Ausschaltzyklus kann Bauteile des Geräts zerstören.

- ► Gerät immer an der Bedieneinheit ausschalten.
- ► Warten, bis der Ausschaltzyklus abgeschlossen ist.

  Der Ausschaltzyklus dauert ca. 7 Minuten und endet mit dem Abschalten der Lösungspumpe (Stillstand aller beweglichen Geräteteile)
- ► Erst dann die Spannungsversorgung unterbrechen.

### Sicherungen

Das Gerät ist mit 4 Sicherungen gesichert. Die Sicherungen befinden sich im Steuergerät (→ Bild 50, Seite 50).

### Hauptschalter

Der Verteilerkasten mit Bedieneinheit ist mit einem Hauptschalter ausgestattet, der Wärmepumpen und Bedieneinheit gleichzeitig spannungsfrei schaltet.

### 7.3 Anschlüsse am Steuergerät herstellen

► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).

#### 7.3.1 Kabelführung im Gerät

► Für die Kabelführung im Gerät vorhandene Kabelbinder verwenden.




Bild 24 Kabelbefestigung mit Kabelbindern

# 7.3.2 Gehäuse des Steuergeräts öffnen

### HINWEIS:

### Sachschaden durch Kurzschluss!

Blanke Kabel können bei Kontakt die Elektronik durch Kurzschluss beschädigen.

- Kabel nur außerhalb des Gehäuses des Steuergeräts abisolieren.
- ▶ 2 Schrauben am Gehäuse des Steuergeräts entfernen.

► Tür des Steuergeräts nach unten aufklappen.




Bild 25 Tür des Steuergeräts

 Für Spritzwasserschutz (IP) Zugentlastung immer entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.




Bild 26 Zugentlastung

- ► Kabel durch die Kabeldurchführungen des Geräts führen (→ Bild 7, Seite 59).
- ► Kabel durch Zugentlastung führen und entsprechend anschließen.
- ► Kabel an Zugentlastung sichern.

### 7.3.3 Verlegung von Kabeln im Freien

Es dürfen nur Kabeltypen verwendet werden, die für den Außenbereich zugelassen sind. Die verlegten Kabel müssen gegen mechanische Beschädigung geschützt werden.

# 7.3.4 Anschlusskabel anschließen

- Elektroanschluss mit allpoliger Trennvorrichtung mit mindestens
   3 mm Kontaktabstand (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) herstellen.
- Anschlusskabel am Steuergerät an die Klemmleiste TER (230 V) anschließen. Dabei auf phasenrichtigen Anschluss achten.
   Folgenden Kabeltyp verwenden:
  - HO5VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

► Anschlusskabel so anschließen, dass der Schutzleiter länger ist als die anderen Leiter.




Bild 27 Anschluss des Anschlusskabels

► Anschluss an das elektrische Netz im Verteilerkasten (Zubehör) herstellen. (→ Installationsanleitung des Verteilerkastens).

### 7.3.5 Primärkreispumpe anschließen

Der Anschluss der Primärkreispumpe ist nur bei einem Einzelgerät erforderlich.

- ► Heizungspumpe der Wilo-Stratos-Para-Serie verwenden.
- ► Elektrische Leitung für die Ansteuerung der Primärkreispumpe (0...10 V) von den Anschlussklemmen HPMP am Steuergerät an den Verteilerkasten führen (Anschluss im Verteilerkasten → Anleitung für den Verteilerkasten).




Bild 28 Anschluss der Primärkreispumpe

- ► Elektrische Leitung für die Ansteuerung der Primärkreispumpe. (0...10 V) von der Primärkreispumpe an den Verteilerkasten führen (Anschluss im Verteilerkasten → Anleitung für den Verteilerkasten).
- ► Anschluss an das elektrische Netz im Verteilerkasten herstellen (→ Anleitung für den Verteilerkasten).

# 7.3.6 CAN-BUS-Kabel anschließen

Durchführung und Zugentlastung für das CAN-BUS-Kabel am Steuergerät verwenden.

► CAN-BUS-Kabel an die Anschlussklemmen P8 anschließen.




Bild 29 Anschluss des CAN-BUS-Kabels



Das CAN-BUS-Kabel darf nur im Verteilerkasten geerdet werden.

# 7.3.7 CAN-BUS-Schnittstelle als Zwischen- oder Endknoten einstellen

Wenn ein Teilnehmer im CAN-BUS als Endknoten angeschlossen wird (nur eine BUS-Leitung angeschlossen), muss der BUS elektrisch mit Steckbrücken abgeschlossen werden.




Bild 30 Steckbrücken im Steuergerät bei Konfiguration als Zwischenknoten




Bild 31 Steckbrücken im Steuergerät bei Konfiguration als Endknoten

# 8 Elektrischer Anschluss der vormontierten Kas-

### 8.1 Allgemeine Hinweise zum Netzanschluss

# $\triangle$

### **WARNUNG:**

# Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Berühren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann zum Stromschlag führen.

 Vor Arbeiten an elektrischen Teilen: Spannungsversorgung allpolig unterbrechen (Sicherung/LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitsbauteile der vormontierten Kaskadesind betriebsfertig verdrahtet und geprüft.

Schutzmaßnahmen nach VDE Vorschriften 0100 ausführen und Sondervorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen beachten.

Am Anschlusskabel dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden

### HINWEIS:

# Sachschaden durch Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Betriebs!

Eine Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Betriebs oder Ausschaltzyklus kann Bauteile des Geräts zerstören.

- ► Gerät immer an der Bedieneinheit ausschalten.
- Warten, bis der Ausschaltzyklus abgeschlossen ist.
   Der Ausschaltzyklus dauert ca. 7 Minuten und endet mit dem Abschalten der Lösungspumpe (Stillstand aller beweglichen Geräteteile)
- ► Erst dann die Spannungsversorgung unterbrechen.

### Hauptschalter

Der Hauptschalter im Schaltkasten ermöglicht es, im Notfall die Spannungsversorgung sämtlicher Wärmepumpen der vormontierten Kaskade und der Bedieneinheit zu unterbrechen.

### Trennsicherungen

Jede Wärmepumpe verfügt im Schaltkasten über eine Trennsicherung und kann im Notfall über diese unabhängig von den anderen Wärmepumpen ausgeschaltet werden.

### 8.2 Anschluss an das elektrische Netz

Der Anschluss an das elektrische Netz wird ausschließlich im Schaltkasten hergestellt.

### Voraussetzungen:

- Die Versorgungsspannung beträgt 400 V AC.
- · Ein Sicherungskasten ist bauseits vorhanden.
- · Der Gas- und Hydraulikanschluss ist abgeschlossen.




Bild 32 Anschlüsse im Schaltkasten der vormontierten Kaskade

AE Netzanschluss 400 V, 3+N, 50 Hz

CAN CAN-BUS-Anschluss

IG Hauptschalter

I1-I5 Trennsicherungen für Geräte 1–5, entsprechend der Anzahl der Geräte auf der vormontierten Kaskade

M 24-V-Spannungsversorgung für Bedieneinheit

M1 Sicherung 1 A für Transformator 230 V/24 V

M2 Sicherung 6 A für 230 V Steckdose für Servicezwecke
 M9 Sicherung 2 A für Spannungsversorgung der Bedieneinheit

PS 230 V Steckdose für Servicezwecke

TR Transformator 230 V/24 V

[1] Blende

Sicherstellen, dass im bauseitigen Sicherungskasten ein 4-poliger Trennschalter mit einer Mindestkontaktöffnung von 3 mm sowie entsprechende Sicherungen vorhanden sind.

 $\label{thm:commutation} \mbox{Um die vormontierte Kaskade ans Stromnetz anzuschließen:}$ 

- Schaltkasten mit dem im Lieferumfang enthaltenen Spezialschlüssel öffnen
- ▶ Blende im Schaltkasten [1] Seite entfernen.

► Elektrischen Anschluss gemäß Bild 33durchführen.




Bild 33 Elektrischer Anschluss bei einer Versorgungsspannung von 400 V AC

### 8.3 24-V-Kabel der Bedieneinheit anschließen

≥ 24-V-Kabel der Bedieneinheit an den Anschlussklemmen M anschließen (→ Bild 32).

### 8.4 CAN-BUS-Kabel anschließen

Voraussetzung: Die Schnittstellen sämtlicher CAN-BUS-Teilnehmer sind korrekt als Zwischenknoten oder Endknoten eingestellt (→ Kapitel 7.3.6, Seite 23).




Bild 34 Zwischenknoten und Endknoten bei einer einzelnen Kaskade

- A Endknoten-Anschluss an der Bedieneinheit
- B CAN-BUS-Kabel
- C Letztes Gerät: Schnittstelle als Endknoten eingestellt
- QEG Schaltkasten auf Kaskade
- E Bedieneinheit
- [1] Erstes Gerät
- [2] Letztes Gerät

### 9 Inbetriebnahme

 Nach dem Inbetriebnahmeprotokoll vorgehen und alle Punkte dokumentieren.

Den ersten Teil der Inbetriebnahme darf ein vom Hersteller autorisierter Heizungsfachbetrieb vornehmen. Dazu gehört das Ausfüllen des ersten Teils des Inbetriebnahmeprotokolls.

Alle weiteren Inbetriebnahmearbeiten dürfen nur durch den Hersteller-Service durchgeführt werden (Zweiter Teil des Inbetriebnahmeprotokolls).

### 9.1 Vor der Inbetriebnahme

### HINWEIS:

### Inbetriebnahme ohne Wasser zerstört das Gerät!

► Gerät nur mit Wasser gefüllt betreiben.

### Heizkreis entlüften

- ► Vordruck des Ausdehnungsgefäßes (extern) auf die statische Höhe der Heizungsanlage einstellen.
- ► Heizkörperventile öffnen.
- ► Heizungsvorlaufhahn und Heizungsrücklaufhahn öffnen.
- ► Heizungsanlage auf 2 bis 3 bar füllen.
- ► Füllhahn schließen.
- ▶ Heizkörper entlüften.
- ► Heizungsanlage erneut auf 2 bis 3 bar füllen.
- ► Gerät entlüften.
- ▶ Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen (→ Kapitel 14.8, Seite 35).

### Strom- und Gasversorgung prüfen



Folgende Arbeiten dürfen nur vom Hersteller-Service ausgeführt werden.

- ► Stromversorgung für Gerät und Bedieneinheit herstellen.
- Prüfen, ob Gerät und Bedieneinheit mit dem CAN-BUS verbunden sind
- Prüfen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart mit der gelieferten Gasart übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, entsprechend Kapitel 12, Seite 30 vorgehen.
- ► Gashahn öffnen.
- ► Gas-Luft-Verhältnis prüfen und einstellen (→ Kapitel 12.3, Seite 31).

# 9.2 Frostschutzeinstellung prüfen

### Frostschutz für die Heizungsanlage:

Wenn das Gerät in der Frostperiode betrieben wird:

- ► Sicherstellen, dass die Strom- und Gasversorgung des Geräts zu keinem Zeitpunkt unterbrochen wird.
- Gerät eingeschaltet lassen. Frostschutzfunktion des Geräts muss aktiv sein (Menüpunkt 1.163 (→ Kapitel 11.3.2, Seite 29). Das Display des Steuergeräts zeigt die Warnmeldung u479, wenn die Frostschutzfunktion aktiv ist.

# Umgebungstemperatur beträgt weniger als 2 ° C

Wenn bei aktiver Frostschutzfunktion des Geräts die Umgebungstemperatur weniger als 2 °C beträgt und die Wärmepumpe nicht läuft, läuft die Primärkreispumpe alle 2 Stunden ein paar Minuten lang mit minimaler Drehzahl. Diese Zeit ist einstellbar. Während des zyklischen Betriebs der Primärkreispumpe erscheint keine Warnmeldung. Bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 4 °C ist die Frostschutzfunktion der Primärkreispumpe nicht mehr aktiv.

### Temperatur im Heizkreis beträgt weniger als 4 °C

Wenn bei aktiver Frostschutzfunktion des Geräts die Temperatur im Heizkreis weniger als 4°C beträgt, startet die Primärkreispumpe. Der Brennerstartet zusätzlich, wenn die Temperatur weiter unter 3°C sinkt. Das Display des Steuergeräts zeigt die Warnmeldung **u479**.

### Gerät während der Frostperiode außer Betrieb nehmen

 Wenn das Gerät während der Frostperiode außer Betrieb genommen wird, Heizungsanlage entleeren.

Nach dem Trennen der Heizwasseranschlüsse kann im Gerät eine Restmenge an Heizwasser verbleiben.

### 9.3 Betriebsart der Primärkreispumpe einstellen

Heizungspumpen der Wilo-Stratos-Para-Serie können modulierend oder im Ein-/Ausschaltbetrieb betrieben werden. Wir empfehlen, die Einstellung für den modulierenden Betrieb beizubehalten.

	Modulierender Betrieb Parametereinstellung	Ein-/Ausschaltbetrieb Parametereinstellung
Heizbetrieb	174 = <b>1</b>	174 = 0
Warmwasser- betrieb	183 = <b>1</b>	183 = 0

Tab. 7 Betriebsarten der Primärkreispumpe

#### **Modulierender Betrieb**

Um die Temperaturspreizung  $\Delta T$  im Heiz- und Warmwasserbetrieb konstant zu halten, moduliert die Wilo-Strato- Para-Heizungspumpe in der Grundeinstellung,

Die Temperaturspreizung  $\Delta T$  kann eingestellt werden. Wir empfehlen, die Grundeinstellung beizubehalten.

	Temperaturspreizung △T Parametereinstellung
Heizbetrieb	178 = 1 <b>10</b> 20 K
Warmwasserbetrieb	184 = 1 <b>10</b> 20 K

Tab. 8 Betriebsarten im modulierenden Betrieb

### Ein-/Ausschaltbetrieb

Wenn der Ein-/Ausschaltbetrieb der Pumpe für den Heizbetrieb und/ oder Warmwasserbetrieb eingestellt wurde, muss zusätzlich die Ein-/ Ausschaltschwelle für den Betrieb der Pumpe festgelegt werden.

Für die Eingabe gilt: Wert 175 < Wert 176/177 ≤ 10 V

	010-V-Signal	Einschaltschwelle 010-V-Signal Parametereinstellung
Heizbetrieb	175 = 010	176 = 010
Warmwasser- betrieb	175 = 010	177 = 010

Tab. 9 Betriebsarten im Ein-/Auschaltbetrieb

### 9.4 Nach der Inbetriebnahme

- ► Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Kapitel 12.4, Seite 32).
- ► Am Kondensatablauf prüfen, ob Kondensat austritt.
- Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen.

### 9.5 Gerät ein-/ausschalten

Das Gerät wird an der Bedieneinheit ein- und ausgeschaltet (→ Installationsanleitung der Bedieneinheit).

### Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme muss zur eindeutigen Identifizierung am CAN-BUS jedem Gerät eine ID-Nummer zugewiesen werden.

### Gerät einschalten

Bei Anlegen der Netzspannung leuchtet das Display des Steuergeräts (→ Kapitel 11, Seite 27) für ca. 3 Sekunden, danach wird **S61** angezeigt. Nach ca. 15 Sekunden zeigt das Display im Wechsel die aktuellen Werte:

- · Heizungsvorlauftemperatur
- Heizungsrücklauftemperatur

· Temperaturdifferenz:

Heizungsvorlauftemperatur minus Heizungsrücklauftemperatur

**Beispiel Displayanzeige:** 50.00, 40.00, 10.00

### Gerät ausschalten

### HINWEIS:

# Sachschaden durch Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Betriebs!

Eine Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Betriebs oder Ausschaltzyklus kann Bauteile des Geräts zerstören.

- ► Gerät immer an der Bedieneinheit ausschalten.
- Warten, bis der Ausschaltzyklus abgeschlossen ist.
   Der Ausschaltzyklus dauert ca. 7 Minuten und endet mit dem Abschalten der Lösungspumpe (Stillstand aller beweglichen Geräteteile).
- ► Erst dann die Spannungsversorgung unterbrechen.

### **Not-Halt zur Gefahrenabwendung**

- Spannungsversorgung am Hauptschalter oder im Sicherungskasten unterbrechen.
- ► Gashahn schließen.

# 10 Betrieb der Primärkreispumpe

Die Primärkreispumpe läuft:

- solange die zugehörige Wärmepumpe in Betrieb ist (inklusive Nachlaufzeit)
  - oder -
- nach 7 Tagen Stillstand der Pumpe (Blockierschutz) für kurze Zeit
   oder -
- bei aktiver Frostschutzfunktion und einer Heizwassertemperatur im Gerät < 4 °C</li>

### 11 Werte einstellen

### 11.1 Werte an der Bedieneinheit einstellen

Informationen zur Einstellung finden Sie in der Installations- und Bedienungsanleitung der Bedieneinheit.

# 11.2 Werte am Steuergerät einstellen

- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- Deckel [2] an der Öffnung am Steuergerät entfernen, z. B. mit einem Schraubendreher abhebeln.

► Drehschalter [1] mit dem beiliegenden Spezialschlüssel [3] betätigen.




Bild 35 Deckel abnehmen

- [1] Drehschalter
- [2] Deckel
- [3] Spezialwerkzeug (Lieferumfang)
- [4] Display (7-Segment-Anzeige)

### Menüstruktur

Folgende Menüs stellen Funktionen zum Einstellen und Prüfen von Gerätefunktionen bereit:

- Menü 0, zum Auslesen von Werten (Messwerte, Status) (Übersicht → Seite 28)
- Menü 1, zum Auslesen von Werten (Parameter) (Übersicht → Seite 29)
- Menü 2, zum Ausführen von Funktionen (z. B. Reset)
   (Übersicht → Seite 29)
- Menü 3, für Betreibereinstellungen (Übersicht → Seite 30)
- Menü 4, 5, 6, 7, 8 für Kundendiensteinstellungen
- Menü E zum Verlassen des Menüs und Rückkehr zum Normalbetrieb.

Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 11.3 ab Seite 28.

### Untermenü wählen (Menü 0, 1, 2 und 3)

- Drehschalter drücken.Das Menü 0. wird im Display angezeigt.
- ► Drehschalter drehen bis das gewünschte Menü im Display angezeigt wird (z. B. 2.).

### Untermenü wählen (Menü 4)

- Drehschalter drücken.Das Menü 0. wird im Display angezeigt.
- ▶ Drehschalter drehen bis das Menü **4.**im Display angezeigt wird.

### ▶ Drehschalter drücken.

Das Display zeigt blinkend den Wert (z. B. 0\_\_\_).

- ► Passwort eingeben:
  - Drehschalter drehen bis die gewünschte Ziffer angezeigt wird.
  - Drehschalter drücken, die nächste Ziffer blinkt.

Nach Einstellen aller 4 Ziffern zeigt das Display 4\_40

### Wert auslesen (für Menü 0 und 1)

- Drehschalter drücken.
  - Das Display zeigt den Wert (z. B. 378 für Menüpunkt 0.53).
- Drehschalter drücken.

Das Display zeigt wieder den gewählten Menüpunkt (z. B. **0.53**).

### Funktion ausführen (Menü 2)

- ► Drehschalter drücken.
  - Die erste Funktion wird im Display angezeigt.
- Drehschalter drehen bis die gewünschte Funktion im Display angezeigt wird.
- ► Drehschalter drücken.

### Menüpunkt wählen (für Menü 3 und 4)

- Drehschalter drücken.
  - Der erste Menüpunkt wird im Display angezeigt.
- Drehschalter drehen bis der gewünschte Menüpunkt im Display angezeigt wird.

### Wert einstellen und speichern (für Menü 2, 3 und 4)

- ▶ Drehschalter drücken.
  - Das Display zeigt blinkend den aktuellen Wert des Menüpunkts (z. B. \_\_2.0 für Menüpunkt 3.162).
- Drehschalter drehen bis der gewünschte Wert im Display angezeigt wird (z. B. \_\_2.5).
- ▶ Drehschalter drücken.
  - Nach Speichern des Werts zeigt das Display den gewählten Menüpunkt (z. B. **3.162**).

Nach 15 Minuten ohne Tastendruck wird das Menü automatisch verlassen

### Menüpunkt verlassen

- Drehschalter drehen bis im Display Menü.E angezeigt wird (z. B. 2.E).
- ► Um zur Untermenüauswahl zurückzukehren: Drehschalter drücken.

### 11.3 Übersicht der Menüpunkte

An der Bedieneinheit von einem Servicetechniker des Herstellers einstellen lassen:

- Werte im Menü 4 (→ Serviceanleitung).
- Menü 3: Parameter 161 auf 65 °C

### 11.3.1 Menü 0

Menüpunkt		Bemerkungen
0.40	Vorlauftemperatur	[°C]
0.41	Rücklauftemperatur	[°C]
0.42	Umgebungstemperatur	[°C]
0.43	Temperatur des Ammoniakdampfes nach dem Kältemitteltrockner	[°C]
0.46	Hilfstemperatur 2	[°C]
0.47	Niederspannung DC für Leiterplatte	[V]
0.48	Drehzahl der Ölpumpe	[rpm]
0.51	Temperatur des Ammoniakdampfes nach dem Verdampfer (Lamellen-Wärme- übertrager)	[°C]
0.53	Drehzahl des Verbrennungsluftgebläses	[rpm]
0.54	Volumenstrom Heizwasser	[l/h]
0.55	Elektrische Spannung für modulierende Primärkreispumpe	[V]

Menüpunkt		Bemerkungen
0.56	nicht verwendet	
0.58	Temperatur des Gas-Luft-Gemisches	[°C]
0.61	Abgastemperatur in Brennkammer (Temperaturfühler an den Austreiberrippen)	[°C]

Tab. 10 Menü 0

# 11.3.2 Menü 1

In Menü 1 können die Werte ausgelesen werden, die in Menü 3, 4, 5 und 6 eingestellt wurden.

Menüpunkt		Bemerkungen
1. 2	Firmware-Version (Hauptversion)	Demer Kangen
1. 3	Firmware-Version (Variante)	
1. 6	Firmware-Version (Intern)	
1. 10	Gerätetyp (Produktlinie)	fester Wert
1. 20	Gerätetyp (Hauptserie)	fester Wert
1. 21	Gerätetyp (Variante)	fester Wert
1. 40	ID des Steuergeräts	TOSTOT WOLL
1. 60	ID der Anlage Kühlbetrieb	Gleichen Wert einstellen wie für Parameter 1.150
1.150	ID der Anlage im Heizbetrieb	Gleichen Wert einstellen wie für Parameter 1.60
1.163	Frostschutz	0: nicht aktiv
1.100	11000011412	1: aktiv (Standard). Wert nicht verändern
1.174	Modulation der Primärkreispumpe im Heizbetrieb	0: nicht aktiv 1: aktiv (Standard)
1.175	Ausschaltschwelle für Ein-/Ausbetrieb der Primärkreispumpe im Heiz- und/oder Warmwasserbetrieb 010 V (1.174 und/oder 1.183=0)	
1.176	Einschaltschwelle für Ein-/Ausbetrieb der Primärkreispumpe im Heizbetrieb (1.174=0)	Wert 1.175 < Wert 1.176 ≤ 10 V
1.177	Einschaltschwelle für Ein-/Ausbetrieb der Primärkreispumpe im Warmwasserbetrieb (1.183=0)	Wert 1.175 < Wert 1.177 ≤ 10 V
1.178	Temperaturspreizung ∆T im Heizbetrieb für Modulation der Primärkreispumpe	1 <b>10</b> 20 K
1.182	Interner Parameter	Wert 0 nicht verändern
1.183	Modulation der Primärkreispumpe im Warmwasserbetrieb	0: nicht aktiv 1: aktiv (Standard)
1.184	Temperaturspreizung $\Delta T$ im Warmwasserbetrieb für Modulation der Primärkreispumpe	1 <b>10</b> 20 K
1.191	Aktivierungstemperatur für Frostschutz im Heizkreis	4 15 °C
1.197	Zyklischer Betrieb der Primärkreispumpe (Frostschutzfunktion)	Einstellbare Zeitspanne: 110 min
		Standard: 2 min
1.198	Drehzahlbegrenzung des Außenluftgebläses	0: nicht aktiv (Standard) 1: aktiv HINWEIS: Die Aktivierung dieser Funktion wirkt sich negativ auf den Wirkungsgrad der Wärmepumpe aus. Diese Funktion im Normalfall nicht verwenden.
1.200	Einstellung des Mindestvolumenstroms	Einstellbarer Bereich: 836 (Einheit: 100 l/h, d.h. Wert 15 = 1500 l/h)
1.203	Drehzahlerhöhung des Außenluftgebläses Die Funktion sorgt für eine erhöhte Geschwindigkeit des austretenden Luftstroms. Die Aktivierung dieser Funktion ist dann sinnvoll, wenn die Luft nicht ungehindert aus dem Gerät strömt, sondern zum Beispiel durch einen Kanal oder einen Schalldämpfer geführt wird. Eine höhere Gebläsedrehzahl führt zu einem höheren Energieverbrauch. Die Aktivierung der Funktion wird nur dann wirksam, wenn Menüpunkt 1.198 auf 0 eingestellt ist.	0: nicht aktiv1: aktiv

Tab. 11 Menü 1

# 11.3.3 Menü 2

Menüpunkt		Bemerkungen
2. 20	Zurücksetzung einer Störung des Feuerungsautomaten	
2.21	Zurücksetzung anderer Störungen	

Menüpunkt		Bemerkungen
2. 22	Abtauen startet, sobald Rahmenbedingungen erfüllt sind	
2.23	Minimale Nennwärmeleistung für 30 Minuten	
2.24	Maximale Nennwärmeleistung für 30 Minuten	
2. 25	Zurücksetzung der Nennwärmeleistung auf normales Niveau	

Tab. 12 Menü 2

### 11.3.4 Menü 3

Menüpunkt		Bemerkungen
3.160	Auswahl Heizwassertemperatur	Mögliche Einstellungen sind:
		O: (empfohlen) Temperatursteuerung zum Ein-/Ausschalten des Geräts durch den Vorlauftemperaturfühler
		1: Temperatursteuerung zum Ein-/Ausschalten des Geräts durch den Rücklauftemperaturfühler
3.161	Sollwert Heizwasser	Temperatur des Heizwassers, bei der das Gerät ausschaltet. (In Verbindung mit der Bedieneinheit im Regelbetrieb nicht relevant, steuert aber den N.O. Contact). Bei der Inbetriebnahme diesen Parameter auf 65°C einstellen.
3.162	Schaltdifferenz (Temperaturdifferenz) Heizwassertemperatur	Temperaturwert, der, addiert zum Sollwert, die Wiedereinschalttemperatur des Geräts festlegt

Tab. 13 Menü 3

# 12 Gasartenanpassung



Grundeinstellung der Ergasgeräte:

Schweiz: 2H (G20)

Deuschland: 2E (G20) oder 2LL (G25).

Das Gas-Luft-Verhältnis darf nur über eine  ${\rm CO_2}$ - oder  ${\rm O_2}$ -Messung bei maximaler Nennwärmeleistung und minimaler Nennwärmeleistung mit einem elektronischen Messgerät eingestellt werden.

Eine Abstimmung auf verschiedene Abgaszubehöre durch Drosselblenden und Staubleche ist nicht erforderlich.

 Geräte der Erdgasgruppe 2H / 2E (G20) sind ab Werk auf Wobbe-Index 15 kWh/m<sup>3</sup> und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.

### **Deutschland**

 Geräte der Erdgasgruppe 2LL (G25) sind ab Werk auf Wobbe-Index 12,2 kWh/m<sup>3</sup> und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.

Wenn ein Gerät, das ab Werk auf Erdgas E eingestellt ist, mit Erdgas LL (oder umgekehrt) betrieben wird, ist eine CO<sub>2</sub>-Einstellung erforderlich.

### 12.1 Gasartumbau



# **WARNUNG:**

# Lebensgefahr durch Explosion!

Austretendes Gas kann zu einer Explosion führen.

- Arbeiten an gasführenden Teilen nur von einem zugelassenen Fachmann durchführen lassen.
- ▶ Vor den Arbeiten an gasführenden Teilen: Gashahn schließen.
- ► Gebrauchte Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.
- Nach den Arbeiten an gasführenden Teilen: Dichtheitsprüfung durchführen.
- ► Gasartumbau-Set nach beiliegendem Einbauhinweis einbauen.
- Nach jedem Umbau Gas-Luft-Verhältnis einstellen (→ Kapitel 12.3, Seite 31).

Folgende Gasartumbau-Sets sind lieferbar:


Gerät	Umbau auf	BestNr.
	Erdgas G20	8 718 225 803-0
GWPL-41	Erdgas G25 <sup>1)</sup>	8 737 702 320-0
	Flüssiggas G30	8 717 225 804-0
	Flüssiggas G31	8 717 225 805-0

1) nur Deutschland

Tab. 14 Gasartumbau-Sets

# 12.2 Gerät manuell einschalten

- An der Bedieneinheit den CAN-BUS-Stecker [1] ziehen. Wenn das Gerät in Betrieb war, wird das Signal der Wärmeanforderung vom Regler zum Gerät unterbrochen und der Ausschaltzyklus startet.
- ► Ende des Ausschaltzyklus abwarten.





Die Unterbrechung des CAN-BUS führt zu einer Störungsanzeige. Die Störungsanzeige wird nach Wiederherstellen der Verbindung automatisch zurückgesetzt.

- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- Kontakte R und W im Steuergerät vorübergehend mit einer Brücke verbinden.

### -oder-

Bei Verwendung der Schornsteinfeger-Taste:

► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).

Schornsteinfeger-Taste drücken.
 Nach 20...30 Minuten kehrt das Gerät automatisch zum Normalbetrieb zurück.



Wenn das Gerät trotz gesetzter Brücke R-W oder gedrückter Schornsteinfeger-Taste nicht in Betrieb geht, prüfen, ob Parameter 1.161 auf  $65\,^{\circ}\mathrm{C}$  gesetzt ist.

# 12.3 Gas-Luft-Verhältnis prüfen und einstellen

### Wärmepumpe manuell einschalten

→ Kapitel 12.2, Seite 30.

# CO2-Gehalt messen und einstellen

► Abgassonde bis zur Mitte des Abgasstroms in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.




Bild 36 Abgasmessstutzen

Durch Anwählen des Menüpunkts 2.24 am Steuergerät das Gerät mit der maximalen Nennwärmeleistung betreiben (→ Kapitel 11, Seite 27).

Warten, bis sich ein stabiler Betriebszustand eingestellt hat.

- ▶ CO<sub>2</sub>-Gehalt messen.
- ▶ Durch Anwählen des Menüpunkts 2.23 am Steuergerät das Gerät mit der minimalen Nennwärmeleistung betreiben (→ Kapitel 11, Seite 27).

Warten, bis sich ein stabiler Betriebszustand eingestellt hat.

- ▶ CO<sub>2</sub>-Gehalt messen.
- Prüfen, ob der CO<sub>2</sub>-Gehalt bei minimaler Nennwärmeleistung 0,5 % unter dem CO<sub>2</sub>-Gehalt bei maximaler Nennwärmeleistung liegt.
- Wenn der ermittelte Wert abweicht, CO<sub>2</sub>-Gehalt bei minimaler Nennwärmeleistung entsprechend einstellen.

 Kappe mit einen abgewinkelten Torx-Schlüssel T40 an der Gasarmatur entfernen.




Bild 37 Abdeckplatte entfernen

► An der Gasarmatur CO<sub>2</sub>-Gehalt für die minimale Nennwärmeleistung so einstellen, dass 0,5 % weniger CO<sub>2</sub> als bei max. Leistung auftreten. Dabei nicht mehr als eine ganze Umdrehung der Schraube ausführen.




Bild 38 CO<sub>2</sub>-Gehalt einstellen

- weniger Gas, d. h. weniger CO<sub>2</sub>
- + mehr Gas, d. h. mehr CO<sub>2</sub>

Wenn der  $\rm CO_2$ -Gehalt bei minimaler Leistung nicht 0,5 % unter dem  $\rm CO_2$ -Gehalt bei maximaler Leistung liegt:

- ► An der Gasarmatur CO<sub>2</sub>-Gehalt für die maximale Nennwärmeleistung prüfen.
- ► Einstellung erneut bei minimaler Nennwärmeleistung wiederholen.
- ► Kappe wieder aufsetzen und verplomben.

zurück.

### Zum Normalbetrieb zurückkehren

- ▶ Durch Anwählen des Menüpunkts 2.25 zum Normalbetrieb zurückkehren (→ Kapitel 11, Seite 27).
  Nach 20...30 min kehrt das Gerät automatisch zum Normalbetrieb
- ▶ Brücke von den Kontakten R und W im Steuergerät entfernen.
- ► Vorderteil der Verkleidung wieder montieren (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- ► CAN-Bus-Stecker an der Bedieneinheit einstecken.

Bei Verwendung der Schornsteinfeger-Taste:

Nach 20...30 Minuten kehrt das Gerät automatisch zum Normalbetrieb zurück. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

▶ Vorderteil der Verkleidung wieder montieren.

### Abschlussarbeiten durchführen

- ► CO<sub>2</sub>-Gehalt im Inbetriebnahmeprotokoll eintragen.
- Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen entfernen und Stopfen montieren.

Nach 3 Fehlversuchen bei der Einstellung des Gas-Luft-Verhältnisses den Kundendienst rufen.

# 12.4 Gas-Anschlussdruck prüfen

- Gerät an der Bedieneinheit ausschalten.
- ▶ Gashahn schließen.
- Schraube am Messstutzen für Gas-Anschlussdruck circa
   2 Umdrehungen lösen und Druckmessgerät anschließen.




Bild 39 Schraube am Messstutzen lösen

- ► Gashahn öffnen.
- ► Gerät an der Bedieneinheit oder über die Schornsteinfeger-Taste einschalten und 5 Minuten laufen lassen.
- Durch Anwählen des Menüpunkts 2.24 am Steuergerät das Gerät mit der maximalen Nennwärmeleistung betreiben (→ Kapitel 11.3.3, Seite 29).
- ► Erforderlichen Gas-Anschlussdruck nach folgender Tabelle prüfen.

Gasart		zulässiger Druckbereich bei maximaler Nennwärmeleis- tung [mbar]
Erdgas (G20)	20	17 - 25
Erdgas (G25) <sup>1)</sup>	20	17 - 25
Flüssiggas (G30/G31)	50	45 - 55
(Butan/Propan)		

1) nur Deutschland

### Tab. 15 Gas-Anschlussdruck



Unter oder über diesen Werten darf keine Inbetriebnahme erfolgen. Ursache ermitteln und Störung beseitigen. Wenn dies nicht möglich ist, Gerät gasseitig sperren und Gasversorger verständigen.

- ▶ Durch Anwählen des Menüpunkts 2.25 zum Normalbetrieb zurückkehren (→ Kapitel 11.3.3, Seite 29).
- ► Gerät an der Bedieneinheit ausschalten.
- ► Gashahn schließen.
- ► Druckmessgerät abnehmen.
- Schraube festschrauben.
- ► Gashahn öffnen und Messstutzen auf Dichtheit prüfen.
- ► Vorderteil der Verkleidung wieder montieren.

# 12.5 CO-Gehalt im Abgas messen

Für die Messung wird eine Mehrloch-Abgassonde verwendet.

- ► Stopfen am Abgasmessstutzen entfernen.
- Abgassonde bis zur Mitte des Abgasstroms in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.
- ▶ Durch Anwählen des Menüpunkts 2.24 am Steuergerät, das Gerät mit maximaler Nennwärmeleistung betreiben (→ Kapitel 11.3.3, Seite 29).
- ► Warten bis sich ein stabiler Betriebszustand eingestellt hat.
- CO-Gehalt messen und entsprechend den landesüblichen Vorschriften prüfen.
- ▶ Bei Abweichung vom Sollwert den CO<sub>2</sub>-Gehalt prüfen.
- Bei einer Abweichung beider Werte den Kundendienst benachrichtigen.
- ► Stopfen wieder montieren.
- Menüpunkt 2.25 anwählen, um zum Normalbetrieb zurückzukehren (→ Kapitel 11.3.3, Seite 29).

Nach 20 – 30 Minuten kehrt das Gerät automatisch zum Normalbetrieb zurück.

# 13 Umweltschutz/Entsorgung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

### Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

### Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zuzuführen sind

### Kältemittel entsorgen

### HINWEIS:

### Kältemittel fachgerecht entsorgen!

Das im Gerät enthaltene Kältemittel muss vor Entsorgung des Geräts vollständig in dafür geeignete Behälter abgesaugt werden. Nur zertifi-

zierte Fachleute dürfen das im Gerät enthaltene Kältemittel recyceln oder entsorgen.

 Kältemittel nach den entsprechenden Vorschriften recyceln oder entsorgen.

# 14 Inspektion und Wartung

# 14.1 Sicherheitshinweise

### ⚠ Hinweise für die Zielgruppe

Inspektion und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen. Die Wartungsanleitungen der Hersteller müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- ► Betreiber auf Folgen einer mangelhaften oder fehlenden Inspektion und Wartung hinweisen.
- Mindestens j\u00e4hrlich die Heizungsanlage inspizieren und bei Bedarf erforderliche Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchf\u00fchren.
- ► Auftretende Mängel sofort beheben.
- ► Wärmeerzeuger mindestens alle zwei Jahre reinigen. Wir empfehlen eine jährliche Reinigung.
- ► Nur Originalersatzteile verwenden (Siehe Ersatzteilkatalog).
- ► Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

### **▲ Lebensgefahr durch Gas**

Austretendes Gas kann explodieren.

- ► Vor Arbeiten an gasführenden Teilen Gashahn schließen.
- Nach Arbeiten an gasführenden Teilen alle gebrauchten Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.
- ▶ Dichtheitsprüfung durchführen.

### **⚠** Lebensgefahr durch Abgas

Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen führen.

- ▶ Vor Arbeiten an abgasführenden Teilen Gashahn schließen.
- ► Nach Arbeiten an abgasführenden Teilen alle gebrauchten Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.
- ► Dichtheitsprüfung durchführen.

### **⚠** Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Berühren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann zum Stromschlag führen.

 Vor Arbeiten an elektrischen Teilen Spannungsversorgung allpolig unterbrechen (Sicherung/LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

### **⚠ Verletzungsgefahr durch Kontakt mit dem Kältemittel!**

Ammoniak R717 ist beim Einatmen giftig. Es verursacht Verätzungen an Augen, Atmungsorganen und Haut.

Bei Lieferung ist das Gerät bereits mit Kältemittel gefüllt. Der unter Druck stehende Kältemittelkreis ist wartungsfrei.

Kältemittelkreis unter keinen Umständen öffnen.
 Bei unsachgemäßen Arbeiten am Kältemittelkreis kann Kältemittel

Nur zertifizierte Fachleute dürfen Arbeiten am Kältemittelkreis ausführen

### **⚠ Verletzungsgefahr durch Verbrühung**

freigesetzt werden.

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

Vor Arbeiten an wasserführenden Teilen Gerät entleeren.

### **△ Verletzungsgefahr durch Verbrennungen an Teilen des Geräts!**

Brenner und Brennkammer werden im Betrieb sehr heiß.

 Vor Arbeiten im Bereich des Brenners warten, bis der Brenner abgekühlt ist.

### **⚠** Eisbildung im Bereich des Außenluftgebläses

Die Luft im Umfeld des Geräts ist kälter als die Umgebungstemperatur. In diesem Bereich kann es bei unter  $+5\,^{\circ}\text{C}$  zur Eisbildung kommen.

Bei Glatteisbildung besteht Rutschgefahr.

► Auf mögliche Eisbildung im Umfeld des Geräts achten.

### $\Delta$ Geräteschaden durch austretendes Wasser

Austretendes Wasser kann das Steuergerät beschädigen.

▶ Steuergerät vor Arbeiten an wasserführenden Teilen abdecken.

### ⚠ Geräteschaden durch Unterbrechung der Spannungsversorgung

Eine Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Betriebs kann Bauteile des Geräts zerstören.

- ▶ Spannungsversorgung während des Betriebs nicht unterbrechen.
- Gerät grundsätzlich an der Bedieneinheit ausschalten und das Ende des Ausschaltzyklus (circa 7 min) abwarten. Der Ausschaltzyklus endet mit dem Abschalten der Ölpumpe (Stillstand aller beweglichen Geräteteile). Erst dann die Spannungsversorgung unterbrechen!

### **Wichtige Hinweise**



Eine Übersicht der möglichen Störungen finden Sie in Kapitel 15.4 auf Seite 43

- Folgende Messgeräte werden benötigt:
  - elektronisches Abgasmessgerät für CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO und Abgastemperatur
  - Druckmessgerät 0 50 mbar (Auflösung mindestens 0,1 mbar)
- Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich.
- · Zugelassene Fette sind:
  - Für von Wasser berührte Teile: Unisilkon L 641 (8 709 918 413)
  - Verschraubungen: HFt 1 v 5 (8 709 918 010)
  - Lösungsmittelfreies Fett für Abgaszubehör, z. B. Vaseline.
- ► Als Wärmeleitpaste 8 719 918 658 verwenden.
- Nur Originalersatzteile verwenden!
- ► Ersatzteile anhand des Ersatzteilkatalogs anfordern.
- ► Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

# Gerät ausschalten

- ► Gerät an der Bedieneinheit oder durch Abschalten der Wärmeanforderung von der Logamatic 4000 ausschalten und das Ende des Ausschaltzyklus abwarten (circa 7 Minuten).
- ► Spannungsversorgung zum Gerät unterbrechen.
- ► Gashahn schließen.

### Nach der Inspektion oder Wartung

- ► Alle gelösten Schraubverbindungen nachziehen.
- ► Gerät wieder in Betrieb nehmen (→ Kapitel 9, Seite 26).
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen.
- ► Gas-Luft-Verhältnis prüfen. (→ Kapitel 12.3, Seite 31).

### Regelmäßige Inspektion

Um die Frostschutzfunktion jederzeit sicherzustellen, muss bei Außentemperaturen unter 0 °C anhand der Störungsanzeige an der Bedieneinheit **täglich** überprüft werden, ob die Heizungsanlage störungsfrei läuft.

### 14.2 Wartungsintervalle

Die aktuelle Anzahl der Betriebsstunden kann für die in der Tabelle 16 genannten Komponenten an der Bedieneinheit abgerufen werden.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Installations- und Bedienungsanleitung der Bedieneinheit.

Folgende Wartungsintervalle müssen eingehalten werden:

Wartungsintervall
alle 2 Jahre oder
4 000 Betriebsstunden
alle 2 Jahre oder
4 000 Betriebsstunden,
Typ Öl: Elfmatic G3
alle 2 Jahre oder
4 000 Betriebsstunden
alle 4 Jahre oder
8 000 Betriebsstunden
alle 6 Jahre oder
12 000 Betriebsstunden

Tab. 16 Wartungsintervalle



Grundlage dieser Angaben ist die korrekte Installation des Geräts, die bestimmungsgemäße Verwendung entsprechend der Vorgaben und die korrekte Dimensionierung der Gaswärmepumpenleistung für das Objekt. Bei ungünstiger Betriebsweise können sich die Wartungsintervalle verkürzen.

# 14.3 Vorderteil der Verkleidung abnehmen

- ▶ 4 Schrauben [1] entfernen.
- ▶ Vorderteil der Verkleidung [2] abnehmen und sicher abstellen.




Bild 40 Vorderteil der Verkleidung abnehmen

# 14.4 Linkes Seitenteil der Verkleidung abnehmen

- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3).
- ► Schlauch für Verbrennungsluft [5] entfernen.
- ► Abgasrohr [7] entfernen.
- 3 Schrauben [4] entfernen.
- ▶ 2 Schrauben [3] seitlich vorne am Oberteil [2] entfernen.
- 2 Schrauben [1] seitlich hinten am Oberteil [2] lösen (1 Umdrehung).

- ► Oberteil [2] vorn anheben.
- Mutter am Erdungsanschluss [8] entfernen und Erdungskabel abziehen.
- ► Linkes Seitenteil [5] entfernen und abstellen, ohne Spannung auf die angeschlossenen Kabel zu bringen.
- ► Schraube des Temperaturfühlers am Abgasrohr lösen.
- ► Temperaturfühler aus dem Abgasrohr nehmen.




Bild 41 Linkes Seitenteil der Verkleidung abnehmen

### 14.5 Rechtes Seitenteil der Verkleidung abnehmen

- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3).
- ► Sieben Schrauben entfernen [4].
- ▶ 2 Schrauben [3] seitlich vorn am Oberteil [1] entfernen.
- ▶ 2 Schrauben [2] seitlich hinten am Oberteil [1] lösen (1 Umdrehung).
- ▶ Oberteil [1] vorn anheben.

► Rechtes Seitenteil [5] entfernen und abstellen.




Bild 42 Rechtes Seitenteil der Verkleidung abnehmen

### 14.6 Oberteil der Verkleidung abnehmen

► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).



Zum Abnehmen des Oberteils sind 2 Personen erforderlich.

- ▶ 4 Schrauben [2] am Oberteil [1] der Verkleidung entfernen.
- ► Kabel des Außenluftgebläses am Steuergerät ausstecken.
- ► Kabel mit Kabelbinder abziehen.
- ► Oberteil [1] der Verkleidung abnehmen.




Bild 43 Oberteil abnehmen

# 14.7 Störungsprotokoll und Betriebsdaten aufrufen

 An der Bedieneinheit die letzte gespeicherte Störung sowie die Betriebsdaten (z. B. Laufzeit, Brennerstarts) abrufen.



Eine Übersicht der Störungen finden Sie in Kapitel 15.4 auf Seite 43.

### 14.8 Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen

### HINWEIS:

### Sachschaden durch häufiges Nachfüllen von Heizwasser!

Häufiges Nachfüllen von Heizwasser kann in Abhängigkeit der Wasserbeschaffenheit zu Korrosion und Steinbildung führen und die Nutzungsdauer der Heizungsanlage verkürzen.

- ► Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.
- ► Ausdehnungsgefäß auf Funktionsfähigkeit prüfen.
- ► Undichte Stellen umgehend abdichten.
- ► Anforderungen an das Füllwasser beachten.

Anzeige am Manometer für Heizkreis		
1 bar	Minimaler Fülldruck (bei kalter Heizungsanlage)	
23 bar	Optimaler Fülldruck	
4 bar Maximaler Fülldruck bei höchster Temperatur d		
	Heizwassers darf nicht überschritten werden	
	(Sicherheitsventil öffnet).	

Tab. 17 Anzeige am Manometer

- Wenn der Zeiger unterhalb von 1 bar steht (bei kalter Heizungsanlage): Wasser nachfüllen, bis der Zeiger wieder zwischen 2 bar und 3 bar steht.
- Wenn der Druck nicht gehalten wird: Ausdehnungsgefäß und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.

# 14.9 Elektrische Verdrahtung prüfen

► Elektrische Verdrahtung auf mechanische Beschädigungen prüfen und defekte Kabel ersetzen.

### 14.10 Ausdehnungsgefäß prüfen

Das Ausdehnungsgefäß muss jährlich geprüft werden.

- ► Gerät drucklos machen.
- ► Gegebenenfalls Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der Heizungsanlage bringen.

# 14.11 Ölstand der Ölpumpe prüfen

- ► Gerät ausschalten (→ Kapitel 9.5, Seite 27).
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- ► Kappe entfernen.
- Ölmessstab aus der Prüföffnung herausschrauben.

▶ Ölstand prüfen.

Der Ölstand muss zwischen der unteren und oberen Markierung am Ölmessstab liegen.




Bild 44 Ölstand prüfen

- ► Öl nachfüllen, wenn erforderlich. Zum Nachfüllen Öl, Typ Elfmatic G3 verwenden (Bestellnummer: 7 738 110 246).
- ▶ Ölpumpe auf Dichtheit prüfen.

### 14.12 Gasarmatur prüfen

- ► Anschlusskabel und Stecker (230 V AC) der Gasarmatur prüfen.
- ► Stecker (230 V AC) an der Gasarmatur abziehen.
- ▶ Widerstand von Magnetventil [1] und [2] messen.




Bild 45 Gasarmatur prüfen

- [1] Messstellen Magnetventil 1
- [2] Messstellen Magnetventil 2
- ▶ Wenn der Widerstand bei 0 oder ∞ liegt, Gasarmatur tauschen.

### 14.13 Kondensatablauf für Abgaskondensat reinigen

- ▶ Gerät ausschalten (→ Kapitel 9.5, Seite 27).
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- Linkes Seitenteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.4, Seite 34).

- ▶ Wellrohr [4] aus der Muffe [3] ziehen.
- ► Muffe [3] vom Kondensatablauf[1] abziehen.
- ► Stopfen [2] aus dem Kondensatablauf[1] vorsichtig herausziehen und reinigen.




Bild 46 Kondensatablauf reinigen

- [1] Kondensatablauf
- [2] Stopfen
- [3] Muffe
- [4] Wellrohr
- ► Ca. 1 Liter Wasser durch das Abgasrohr (→ Bild 34, [7], Seite 34) gießen und Kondensatablauf [1] spülen.
- ► Stopfen [2] wieder einsetzen, Muffe [3] aufsetzen und Wellrohr [4] in die Muffe einstecken.
- Im Inneren der Muffe [3] befinden sich Ringe für die sichere Befestigung des oberen Kondensatablaufs: den oberen Kondensatablauf mindestens im zweiten Ring einrasten lassen.
- ► Um Undichtheit zu vermeiden sicherstellen, dass sich die beiden Kabel des Heizwiderstands auf der Oberseite befinden.
- ► Kondensatablauf über die gesamte Länge mit Gefälle verlegen.

### 14.14 Brenner und Brennkammer prüfen und reinigen

- ► Gerät ausschalten (→ Kapitel 9.5, Seite 27).
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- ► Linkes Seitenteil der Verkleidung entfernen (→ Kapitel 14.4, Seite 34).



### Verletzungsgefahr durch Wärmedämmstoff aus isoGLAS®!

Mineralfasern können bei Kontakt mit der Haut zu Reizungen führen.

 Beim Umgang mit Wärmedämmstoff aus Mineralfasern: Schutzhandschuhe tragen. ▶ Verschraubung [1] zwischen Gasarmatur und Gasrohr lösen.




Bild 47 Verschraubung lösen

▶ 2 Elektrostecker am Gebläse abziehen.




Bild 48 Elektrostecker am Gebläse abziehen

- ► Schraube am Elektrostecker an der Gasarmatur lösen.
- ► Elektrostecker abziehen.
- ➤ 2 Muttern [2] entfernen und Blech mit Heizwiderstand [3] entfernen (→ Bild).

▶ 4 Schrauben [1] mit Muttern am Gebläse entfernen.




Bild 49 Blech mit Heizwiderstand entfernen

- ► Gebläse und Gasarmatur herausnehmen.
- ▶ Obere Brennerdichtung [1] abnehmen.
- ► Kabel des Temperaturfühlers [3] ausstecken.
- ► 4 Muttern [4] der Brennerbefestigung mit unterer Brennerdichtung [5] entfernen.
- Brenner [2] vorsichtig leicht schräg aus der Brennkammer [6] herausziehen.




Bild 50 Brenner herausziehen

- [1] Obere Brennerdichtung
- [2] Brenner
- [3] Kabel des Temperaturfühlers
- [4] Muttern
- [5] Brennerdichtung
- [6] Brennkammer
- ► Brenneraußenseite mit einem Staubsauger reinigen. Es kann auch eine weiche Bürste verwendet werden. Keine Drahtbürste verwenden!
- ▶ Brennkammer [6] mit einem Staubsauger aussaugen.
- ► Neue Brennerdichtungen und neue Dichtung für die Gasverschraubung einsetzen.
- ► Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
- ► Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. neu einstellen (→Kapitel 12.3, Seite 31).

### 14.15 Elektroden prüfen und reinigen

► Gerät ausschalten (→ Kapitel 9.5, Seite 27).

- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- ► Linkes Seitenteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.4, Seite 34).

# VORSICHT:

### Verletzungsgefahr durch Wärmedämmstoff aus isoGLAS®!

Mineralfasern können bei Kontakt mit der Haut zu Reizungen führen.

- Beim Umgang mit Wärmedämmstoff aus Mineralfasern: Schutzhandschuhe tragen.
- 4 Muttern [1] entfernen.
- Elektrodengruppe [2] mit Dichtungen abnehmen und Elektroden auf Verschmutzung prüfen, gegebenenfalls reinigen oder tauschen. Der Abstand zwischen den Zündelektroden muss 3 ± 0,5 mm betragen.




Bild 51 Elektrodengruppe abnehmen

- [1] Muttern
- [2] Elektrodengruppe

# 14.16 Verdampfer reinigen

Zum Reinigen des Verdampfers (→ Bild 7, Seite 7):

- ► Gerät ausschalten (→ Kapitel 9.5, Seite 27).
- ► Mit einem Staubsauger den Staub vom Verdampfer absaugen.
- ▶ Bei hartnäckigem Staub eine weiche Bürste benutzen.
- ► Bei tief sitzendem Staub den Verdampfer von außen mit einem Wasserstrahl (max. 4 bar) von oben nach unten reinigen.

### 14.17 Durchflussmesser reinigen



Beim Öffnen des Durchflussmessers kann es zum Austritt von Heizwasser kommen.

- ► Gerät ausschalten (→ Kapitel 9.5, Seite 27).
- ► Gerät drucklos machen.
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- ▶ Rechtes Seitenteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.5, Seite 34).
- ▶ Isolierklebeband und Isolierung am Durchflussmesser [1] entfernen.
- Kabel [2] und Klammern [3] entfernen.

 Durchflussmesser [1] herausnehmen (ggf. zusätzlich Vorlaufrohr lösen).




Bild 52 Durchflussmesser herausnehmen

Durchflussmesser [1] reinigen und wieder montieren.

# 14.18 Zahnriemen und ggf. Zahnriemenscheiben der Ölpumpe ersetzen

Die Zahnriemen der Ölpumpe müssen in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen auf Verschleiß und Risse geprüft und ggf. ersetzt werden, spätestens jedoch nach 12.000 Betriebsstunden oder nach 6 Jahren.

- ► Gerät ausschalten (→ Kapitel 9.5, Seite 27).
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- Schraube [1] an der Abdeckung [2] entfernen und Abdeckung abnehmen.




Bild 53 Abdeckung abnehmen

- [1] Schraube
- [2] Abdeckung
- [3] Oberer Zahnriemen
- [4] Unterer Zahnriemen
- ► Pumpe nach vorne kippen.
- Mit einem Gabelschlüssel (SW22) die Mutter auf der Rückseite der Zahnriemenscheiben gegenhalten.
- ▶ Muttern der 2 Zahnriemenscheiben entfernen.
- ▶ 2 Zahnriemen [3] und [4] abnehmen.

- Zahnriemenscheiben, wenn beschädigt, mit einem Abziehwerkzeug entfernen
- ► Neue Zahnriemenscheiben montieren. Dabei auf die korrekte Ausrichtung der Zahnriemenscheiben auf den Wellen achten.
- ▶ Neue Zahnriemen [3] und [4] montieren und Muttern anziehen.
- ► Abdeckung [2] wieder montieren.

# 14.19 Ölpumpe ersetzen

- ► Gerät ausschalten (→ Kapitel 9.5, Seite 27).
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- ► Gehäuse des Steuergeräts S61 öffnen (→ Bild 25, Seite 22).
- Elektrisches Kabel am Anschluss "Pump" des Steuergeräts ausstecken. Drehzahlsensor am Anschluss "SRT1" des Steuergeräts ausstecken.
- Schraube [1] oben an der Abdeckung [2] der Pumpe lösen und Abdeckung abnehmen.
- Kabel mit Kabelbindern entfernen.
- ► Untere Zahnscheibe drehen, bis sich die Markierung (Loch, [5]) unten befindet.
- Ölschlauch [3] oberhalb des Zylinders abnehmen, ohne die Kupferdichtungen zu verlieren.
- ► Beide Muttern [4] entfernen, welche die Pumpe mit den Schwingungsdämpfern verbinden.




Bild 54 Ölpumpe ersetzen

- [1] Schraube
- [2] Abdeckung
- [3] Ölschlauch
- [4] Muttern
- [5] Markierung (Loch)
- ► Ölpumpe aus dem Gerät nehmen.
- Neue Ölpumpe einbauen.
- Auslaufsicherungsschraube auf der rechten Seite der Ölpumpe entfernen.
- ▶ Mit der neuen Pumpe gelieferte Schraube mit Ölfilter eindrehen.

# 14.20 Motor der Ölpumpe ersetzen

- ► Gerät ausschalten (→ Kapitel 9.5, Seite 27).
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen (→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- Schraube [1] an der Abdeckung [2] entfernen und Abdeckung abnehmen.
- Mit dem Gabelschlüssel Mutter [5] auf der Rückseite der Zahnscheiben gegenhalten.

- ▶ Muttern [6], [7] der beiden Zahnscheiben entfernen.
- ► Zahnriemen [8], [9] von den Zahnscheiben abnehmen.
- ▶ Obere Zahnscheibe [4] mit einem Abziehwerkzeug abnehmen.
- ▶ 4 Schrauben [3] entfernen, mit denen der Motor befestigt ist.
- ► Motor [10] abnehmen.




Bild 55 Motor der Ölpumpe ersetzen

- Neuen Motor einsetzen und im oberen Teil der Pumpe mit 4 Schrauben befestigen.
- Zahnscheiben montieren. Dabei auf die korrekte Ausrichtung der Zahnscheiben auf den Wellen achten.
- ► Zahnriemen auflegen und Muttern anziehen.

# 14.21 Wartungs- und Inbetriebnahmeprotokoll

Datum					
1	Letzte gespeicherte Störung abrufen.				
2	Betriebsstunden auslesen.				
3	Zahnriemen prüfen, ggf. wechseln.				
4	Luft-Abgas-System optisch prüfen.				
5	Gas-Anschlussdruck prüfen.	mbar			
6	Gas-Luft-Verhältnis für min./max. Nennwär- meleistung prüfen.	min.% max. %			
7	Gas- und wasserseitige Dichtheitsprüfung.				
8	Brennkammer prüfen, ggf. reinigen.				
9	Brenner prüfen, ggf. reinigen.				
10	Elektroden prüfen, ggf. ersetzen.				
11	Kondensatablauf reinigen.				
12	Ölstand prüfen, ggf. nachfüllen.				
13	Vordruck des Ausdehnungsgefäßes (extern) für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.	bar			
14	Fülldruck der Heizungsanlage prüfen.	bar			
15	Elektrische Verdrahtung auf Beschädigungen prüfen.				
16	Einstellungen an der Bedieneinheit prüfen.				

Tab. 18 Wartungs- und Inspektionsprotokoll

### 15 Störungen beheben

### 15.1 Sicherheitshinweise

### ⚠ Lebensgefahr durch Gas

Austretendes Gas kann explodieren.

- ► Vor Arbeiten an gasführenden Teilen Gashahn schließen.
- Nach Arbeiten an gasführenden Teilen alle gebrauchten Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.
- ► Dichtheitsprüfung durchführen.

### **▲ Lebensgefahr durch Abgas**

Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen führen.

- ► Vor Arbeiten an abgasführenden Teilen Gashahn schließen.
- Nach Arbeiten an abgasführenden Teilen alle gebrauchten Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.
- Dichtheitsprüfung durchführen.

# **△** Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Berühren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann zum Stromschlag führen.

 Vor Arbeiten an elektrischen Teilen Spannungsversorgung allpolig unterbrechen (Sicherung/LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

### Verletzungsgefahr durch Kontakt mit dem Kältemittel

Bei Lieferung ist das Gerät bereits mit Kältemittel gefüllt. Der Kältemittelkreis ist wartungsfrei. Unsachgemäße Eingriffe am Kältemittelkreis können Gefährdungen wie z. B. Verätzungen an Augen, Atmungsorganen und Haut zur Folge haben.

- ► Kältemittelkreis unter keinen Umständen öffnen.
- Nur zertifizierte Fachleute dürfen Arbeiten am Kältemittelkreis ausführen.

### **⚠ Verletzungsgefahr durch Verbrennungen an Teilen des Geräts!**

Brenner und Brennkammer werden im Betrieb sehr heiß.

 Vor Arbeiten im Bereich des Brenners warten, bis der Brenner abgekühlt ist.

### Verletzungsgefahr durch Verbrühung

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

▶ Vor Arbeiten an wasserführenden Teilen, Gerät entleeren.

### ⚠ Geräteschaden durch austretendes Wasser

Austretendes Wasser kann das Steuergerät beschädigen.

▶ Steuergerät vor Arbeiten an wasserführenden Teilen abdecken.

### ⚠ Geräteschaden durch Unterbrechung der Spannungsversorgung

Eine Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Betriebs kann Bauteile des Geräts zerstören.

- ► Spannungsversorgung während des Betriebs nicht unterbrechen.
- Gerät grundsätzlich an der Bedieneinheit ausschalten und das Ende des Ausschaltzyklus (circa 7 min) abwarten. Der Ausschaltzyklus endet mit dem Abschalten der Ölpumpe (Stillstand aller beweglichen Geräteteile). Erst dann die Spannungsversorgung unterbrechen!

### Gerät ausschalten

- Gerät an der Bedieneinheit oder durch Abschalten der Wärmeanforderung von der Logamatic 4000 ausschalten und das Ende des Ausschaltzyklus abwarten (circa 7 Minuten).
- ► Spannungsversorgung zum Gerät unterbrechen.
- Gashahn schließen.

# 15.2 Temperaturbegrenzer zurücksetzen

Der Temperaturbegrenzer am Austreiber und der Abgastemperaturbegrenzer können nur manuell zurückgesetzt werden.

### Temperaturbegrenzer am Austreiber manuell zurücksetzen

- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen(→ Kapitel 14.3, Seite 34).
- Zum manuellen Rücksetzen den Knopf am Temperaturbegrenzer drücken.




Bild 56 Temperaturbegrenzer am Austreiber

### Abgastemperaturbegrenzer manuell zurücksetzen

- ► Kappe entfernen.
- ► Zum manuellen Rücksetzen den Knopf drücken.
- Kappe wieder montieren.




Bild 57 Knopf zum manuellen Zurücksetzen des Abgastemperaturbegrenzers

### 15.3 Störungsanzeigen



Eine Übersicht der Störungen finden Sie in Kapitel 15.4 auf Seite 43.

Das Steuergerät überwacht alle Sicherheits-, Regel- und Steuerbauteile. Wenn während des Betriebs eine Störung oder Warnung auftritt, wird diese Störung oder Warnung am Display der Bedieneinheit und am Display des Steuergeräts angezeigt.

An der Bedieneinheit können Sie die letzte gespeicherte Störung abrufen

Folgende Informationen werden angezeigt:

Angezeigter Wert	Beschreibung	Bereich
<b>u</b> _gefolgt von 3 Ziffern	Warnmeldung	
<b>E</b> _gefolgt von 3 Ziffern	Störungsanzeige	
4 Ziffern	Dezimalwert z. B. Vorlauftemperatur	00.00
	2. D. Vonautemperatur	99.99

Tab. 19 Angezeigte Informationen

### Warnmeldung

Wenn die auslösende Ursache der Warnmeldung nicht mehr vorliegt, wird die Warnmeldung automatisch zurückgesetzt. Ausnahmen:

- · Temperaturbegrenzer am Austreiber
- · Abgastemperaturbegrenzer
- ► Temperaturbegrenzer manuell rücksetzen (→ Kapitel 15.2, Seite 41).

# Störungsanzeige

Wenn eine Warnmeldung innerhalb eines festgesetzten Zeitraums mehrmals auftritt oder ständig angezeigt wird, führt dies zu einer Störungsanzeige und das Gerät schaltet ab.

► Kundendienst benachrichtigen.

Folgende Tätigkeiten darf nur der Kundendienst durchführen:

- Reset des Feuerungsautomaten durchführen
- · Störungen beheben
- · Störungen quittieren

Wenn die Ursache der Störung behoben ist, startet das Gerät erneut, sobald eine Wärmeforderung vorliegt.

Beispiel: Feuerungsautomat gesperrt

Nach dem 5. fehlgeschlagenen Zündversuch wird u $\_$ ..12 zu E $\_$ ..12 (d. h. der Feuerungsautomat ist gesperrt).

# 15.4 Übersicht der Störungs- und Betriebsanzeigen

Die Störungs- und Betriebsanzeigen in der nachfolgenden Tabelle gelten für folgende Wärmepumpen-Typen:

- Logatherm GWPS/GWPW
- Logatherm GWPL



Parameter und Werte in eckigen Klammern [] gelten für die Logatherm GWPL.

Anzeige GWPS/	Anzeige GWPL	Beschreibung	Details	Beseitigung
GWPW	GWFL			
E 200	E 400	Feuerungsautomat gesperrt.	Den Reset des Feuerungsautomaten darf nur der Kundendienst durchführen.	► Kundendienst benachrichtigen.
u 201	u 401	Temperaturbegrenzer TL Austreiber.	Die Temperatur am Austreiber ist zu hoch (≥ 180 °C [≥ 166 °C]).	► Temperaturbegrenzer am Gerät von Hand zurück- setzen.  Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Warn- meldung automatisch zurückgesetzt.
E 201	E 401	Temperaturbegrenzer TL Austreiber.	Die Warnmeldung u 201 [u 401] wird eine Stunde lang angezeigt oder 3-mal innerhalb von 2 Betriebsstunden.	► Kundendienst benachrichtigen.
_	E 401	Temperaturbegrenzer TL Austreiber.	Die Warnmeldung u 401 wird 5-mal direkt hintereinander angezeigt.	Korrosionsbildung im Kältemittelkreis.  • Kundendienst benachrichtigen.
u 202	u 402	Abgastemperaturbegrenzer TC.	Abgastemperatur ist zu hoch.	► Temperaturbegrenzer am Gerät von Hand zurück- setzen.  Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Warn- meldung automatisch zurückgesetzt.
E 202	E 402	Abgastemperaturbegrenzer TC.	Die Warnmeldung wird eine Stunde lang angezeigt oder 3-mal innerhalb von 2 Betriebsstunden.	► Kundendienst benachrichtigen.
u 203	_	Temperaturfühler THMF (Sole-/Zwischenkreis) am Verdampferausgang.	Die Sole-/Zwischenkreistemperatur am Verdampferausgang ist zu niedrig.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird bei einer Schaltdifferenz von 2 K die Störungsanzeige automa- tisch zurückgesetzt.
u 205	_	Umgebungstemperatur zu hoch.	Die vom Temperaturfühler TA erfasste Umgebungstemperatur ist zu hoch. Ab 40 °C wird eine Warnmeldung angezeigt, ab 45 °C schaltet das Gerät ab.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Störungsanzeige automatisch zurückgesetzt. Das Ge- rät startet erneut, sobald eine Wärmeanforderung vorliegt.
-	u 405	Umgebungstemperatur zu hoch.	Die vom Temperaturfühler TA erfasste Umgebungstemperatur ist zu hoch. Ab 40°C schaltet das Gerät ab.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Störungsanzeige automatisch zurück
u 206	u 406	Umgebungstemperatur zu niedrig.	Die vom Temperaturfühler TA erfasste Umgebungstemperatur ist zu niedrig.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Störungsanzeige automatisch zurückgesetzt. Das Ge- rät startet erneut, sobald eine Wärmeanforderung vorliegt.
u 207	u 407	Temperatur des Ammoniakdampfes ist zu hoch (TG am Kältemitteltrochner oder TG am Austreiber).	Die vom Temperaturfühler erfasste Temperatur ist zu hoch.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Warn- meldung automatisch zurückgesetzt.
E 207	E 407	Temperatur des Ammoniakdampfes ist zu hoch (TG am Kältemitteltrochner oder TG am Austreiber).	Die Warnmeldung u 207 [u 407] wird länger al szwei Stunden angezeigt oder 12 mal innerhalb von 2 Betriebs- stunden.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).  Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
E 208	E 408	Störung Feuerungsautomat.	Obwohl der Feuerungsautomat gesperrt ist, steigt die Temperatur am Eingang des Verflüssigers in einer Stunde um mehr als 10 K.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 00 [20]).  Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
u 210		Störung Wasserumlauf im Sole-/Zwischenkreis.	Pumpe ist defekt. Strömungsschalter ist verschmutzt, falsch angeschlossen oder defekt.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Warn- meldung automatisch zurückgesetzt.

Anzeige GWPS/ GWPW	Anzeige GWPL	Beschreibung	Details	Beseitigung
_	u 410	Heizwasserumlauf.	Durchflussmesser erfasst eine zu geringe Wassermenge, obwohl die Primärkreispumpe läuft.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Warn- meldung automatisch zurückgesetzt.
E 210	-	Störung Wasserumlauf im Sole-/Zwischenkreis.	Die Warnmeldung u 210 wird mehrmals oder eine Stunde lang angezeigt.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01). Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:
-	E 410	Heizwasserumlauf.	Die Warnmeldung u 410 wird mehrmals oder eine Stunde lang angezeigt.	► Kundendienst benachrichtigen.  Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 21).  Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  ► Kundendienst benachrichtigen.
u 211	u 411	Drehzahl der Ölpumpe zu niedrig.		20 Minuten nach Auftreten der Störungsanzeige wird die Warnmeldung zurückgesetzt.
E 211	E 411	Drehzahl der Ölpumpe zu nied- rig.	Die Warnmeldung u 211 [u 411] wird 2 mal innerhalb von 2 Betriebsstunden angezeigt.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).  Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
u 212	u 412	Feuerungsautomat ist gesperrt.	Fehlzündung Brenner.	Automatische Rücksetzung der Warnmeldung beim nächsten Öffnen der Gasarmatur (Zündversuch), spätestens nach 5 Minuten.
E 212	E 412	Feuerungsautomat ist gesperrt.	Abschaltsignal Feuerungsautomat erfolgt nach dem fünften fehlgeschlagenen Zündversuch.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 00 [20]).  Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
E 216	-	Störung Rücklauftemperatur- fühler THMF im Sole-/ Zwischenkreis.	Falsch angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	<ul> <li>Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.</li> <li>Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01).</li> <li>Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:</li> <li>Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
_	E 416	Störung Vorlauftemperatur- fühler im Heizkreis.	Unterbrechung der Spannungsversorgung oder Kurzschluss, falsch angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	<ul> <li>Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.</li> <li>Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 21).</li> <li>Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:</li> <li>Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
E 217	-	Störung Vorlauftemperatur- fühler THRF im Sole-/ Zwischenkreis.	Falsch angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	<ul> <li>Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.</li> <li>Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01).</li> <li>Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:</li> <li>Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
_	E 417	Störung Rücklauftemperatur- fühler im Heizkreis.	Unterbrechung der Spannungsversorgung oder Kurzschluss, falsch angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	<ul> <li>▶ Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.</li> <li>Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 21).</li> <li>Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:</li> <li>▶ Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
E 220	-	Störung Temperaturfühler TG (am Austreiber).	Unterbrechung der Spannungsversorgung oder Kurzschluss. Falsch angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	<ul> <li>► Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.</li> <li>Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01).</li> <li>Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:</li> <li>► Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>

Anzeige	Anzeige	Beschreibung	Details	Beseitigung
GWPS/ GWPW	GWPL			
_	E 420	Störung Temperaturfühler TG (nach dem Kältemitteltrockner	Unterbrechung der Spannungs- versorgung oder Kurzschluss. Falsch	► Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.
		oder am Austreiber).	angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 21).
				Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
E 222	E 422	Störung Durchflussmesser.		Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).
				Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
E 223	E 423	Störung Temperaturfühler TMIX Luft-Gas-Gemisch.	Unterbrechung der Spannungs- versorgung oder Kurzschluss. Falsch	Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.
			angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).
				Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
E 225	E 425	Kondensatstau.	Kondensatablauf verstopft.	► Kondensatablauf prüfen.
				► Wenn erforderlich, Kondensatablauf reinigen.
				Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).
				Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  ▶ Kundendienst benachrichtigen.
E 226	E 426	Störung Temperaturfühler TGenF an den Austreiber-	Unterbrechung der Spannungs- versorgung oder Kurzschluss. Falsch	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).
		rippen.	angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
E 228	E 428	Gasarmatur ist geöffnet, obwohl der Feuerungsautomat	Obwohl der Feuerungsautomat gesperrt ist (E 212 [E 412]), ist die	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).
		gesperrt ist.	Gasarmatur geöffnet. Die Spannungsversorgung des Feuerungsautomaten wird unterbrochen (Meldung E_12 erlischt).	Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  ▶ Kundendienst benachrichtigen.
u 229	u 429	Gasarmatur geschlossen.	Gasarmatur bleibt 5 s geschlossen, obwohl der Feuerungsautomat eingeschaltet ist.	Bei eingeschaltetem Feuerungsautomaten wird die Warnmeldung automatisch zurückgesetzt, wenn die Gasarmatur innerhalb von 10 Minuten wieder einge- schaltet wird.
E 229	E 429	Gasarmatur geschlossen.	Die Warnmeldung u 229 [u 429] erscheint bei eingeschaltetem	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).
			Feuerungsautomaten länger als 10 Minuten.	Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
u 230	u 430	Abgastemperatur im Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung ist zu hoch (TGenFan den Austreiberrippen).	Die vom Temperaturfühler erfasste Temperatur ist zu hoch. Die Warnmeldung u 230 [u 430] wird 200 Minuten lang angezeigt oder 12 mal innerhalb von 2 Betriebs- stunden.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Warn- meldung automatisch zurückgesetzt.
E 230	E 430	Abgastemperatur im Wärmetauscher zur Wärmerück-	Beim zwölften Auftreten innerhalb von 2 Betriebsstunden oder wenn die	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).
		gewinnung ist zu hoch (TGenF an den Austreiberrippen).	Warnmeldung länger als 200 Minuten anliegt, wird die Störungsanzeige E 230 [E 430] angezeigt.	Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
u 231	u 431	$ \begin{array}{ll} \mbox{Vorlauftemperatur} \geq \ 66 \ ^{\circ}\mbox{C} \\ \mbox{oder} \\ \mbox{R\"{u}cklauftemperatur} \geq \ 56 \ ^{\circ}\mbox{C}. \end{array} $	Die Heizwassertemperatur liegt außerhalb des zulässigen Betriebstemperaturbereichs.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Warnmeldung automatisch zuruckgesetzt.
E 231	E 431	Vorlauftemperatur ≥ 66 °C oder	Die Heizwassertemperatur liegt außerhalb des zulässigen Betriebstempera-	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerat, Menu 2, Parameter 01 [21]).
		Rücklauftemperatur≥ 56 °C.	turbereichs.	Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.

A	A	Da a shuailt	Details	Danaidianna
Anzeige GWPS/ GWPW	Anzeige GWPL	Beschreibung	Details	Beseitigung
u 233	_	Solevorlauftemperatur > 46 °C oder Solevorlauftemperatur < Parameter 68.	Die Sole- oder Grundwassertemperatur liegt außerhalb des zulässigen Betriebstemperaturbereichs.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird mit einer Schaltdifferenz von 2 K die Störungsanzeige automa- tisch zurückgesetzt.
E 233	_	Solevorlauftemperatur > 46 °C oder Solevorlauftemperatur < Parameter 68.	Die Sole- oder Grundwassertemperatur liegt außerhalb des zulässigen Betriebstemperaturbereichs.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerat, Menu 2, Parameter 01 [21]).  Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
u 236	u 436	Störung Verbrennungsluftge- bläse		Automatische Freigabe 20 Minuten nach Erzeugung des Codes.
E 236	E 436	Störung Verbrennungsluftge- bläse	Die Warnmeldung u 236 [u 436] wird 3 mal in einer Betriebsstunde angezeigt.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).  Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
_	E 437	Temperatur der Verbrennungsluft zu niedrig.	Verbrennungslufttemperatur kleiner gleich – 10°C.	Nach Behebung der Ursache startet das Gerät erneut, sobald eine Wärmeanforderung vorliegt.
_	E 444	Störung Temperaturfühler am Verdampfer.		Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.
				Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 21).
				Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
u 246	u 446	Rücklauftemperatur zu hoch (Heizkreis).	Die Rücklauftemperatur liegt oberhalb des Grenzwerts für das Gerät (nur bei laufendem Gerät).	Bei eingeschalteter Primärkreispumpe wird die Warnmeldung automatisch zurückgesetzt, sobald die Ursache nicht mehr besteht. Bei ausgeschalteter Primärkreispumpe wird die Warnmeldung nach 20 Minuten zurückgesetzt.
u 247	-	Vorlauf-/Rücklauftemperatur beträgt weniger als +2 °C.	Bei laufendem Gerät unterschreitet die Vorlauf- oder Rücklauftemperatur +2 °C.	Die Warnmeldung wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Ursache nicht mehr besteht, oder 430 Sekunden nach Anzeige der Warnmeldung.
_	u 447	Rücklauftemperatur beträgt weniger als +2 °C.	Bei laufendem Gerät unterschreitet die Rücklauftemperatur +2 °C.	Die Warnmeldung wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Ursache nicht mehr besteht, oder 430 Sekunden nach Anzeige der Warnmeldung.
E 247	_	Vorlauf-/Rücklauftemperatur beträgt weniger als +2 °C.	Bei laufender Primärkreispumpe und dreimaligem Auftreten der Warnmeldung u247 innerhalb einer	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Warn- meldung automatisch zurückgesetzt.
			Stunde.	Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
_	E 447	Rücklauftemperatur beträgt weniger als +2 °C.	Bei laufender Primärkreispumpe sind 3 Eingriffe in einer Stunde erforderlich.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Warnmeldung automatisch zurückgesetzt.  Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  ► Kundendienst benachrichtigen.
u 248	u 448	Temperaturdifferenz zu hoch.	Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ist zu hoch.	Nach 20 Minuten wird die angezeigte Warnmeldung automatisch zurückgesetzt.
E 248	E 448	Temperaturdifferenz zu hoch.	Die Warnmeldung u 248 [u 448] wird zweimal innerhalb von 2 Betriebs- stunden angezeigt.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).
E 249	E 449	Zusatz-Leiterplatte nicht vorhanden.	Zusatz-Leiterplatte W10 oder Mod10 nicht vorhanden.	Wenn die Ursache nicht mehr besteht, wird die Warnmeldung automatisch zurückgesetzt.
u 251		Frostschutzfunktion aktiv für Sole-/Zwischenkreis. Aktivierung erfolgt nur, wenn die Solekreis-/Zwischenkreispumpe aus und die Frostschutzfunktion aktiv ist ( Menü 1, Parameter 77).	Quellenvor- oder rücklauf sind kälter als 4°C, die Solekreis- oder Zwischen- kreispumpe wird aktiviert.	Die Frostschutzfunktion wird automatisch abgeschaltet, wenn die Quellenkreistemperaturen wieder auf 5 °C ansteigen.

Anzeige	Anzeige	Beschreibung	Details	Beseitigung
GWPS/ GWPW	GWPL	2000028		200099
_	u 452	Abtauen.	Voraussetzungen für das Aktivieren der Abtaufunktion:  • Umgebungstemperatur von  - 10 °C+15 °C: erstes Abtauen erfolgt, sobald der Brenner  20 Minuten und das Außenluftgebläse 15 Minuten in Betrieb sind.  • Weitere Abtauintervalle:  - bei Umgebungstemperatur von  - 5 °C+15 °C: 90 Minuten  - bei Umgebungstemperatur von  - 10 °C5 °C: 180 Minuten	Die Warnmeldung wird automatisch zurückgesetzt, sobald die Abtaufunktion nicht mehr aktiv ist.
u 275	_	Umlauf im Heizkreis	Durchflussmesser erfasst eine zu geringe Wassermenge, obwohl die Primärkreispumpe läuft.	Nach Beseitigung des Heizwassermangels wird die Warnmeldung automatisch zurückgesetzt.
E 275	_	Umlauf im Heizkreis	Die Warnmeldung wird mehrmals oder eine Stunde lang angezeigt.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01).  Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.
E 276	-	Störung Vorlauftemperatur- fühler (Heizkreis)	Unterbrechung der Spannungsversorgung oder Kurzschluss, falsch angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	<ul> <li>Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.</li> <li>Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01).</li> <li>Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:</li> <li>Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
E 277	-	Störung Rücklauftemperatur- fühler (Heizkreis)	Falsch angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	<ul> <li>Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.</li> <li>Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01).</li> <li>Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:</li> <li>Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
u 278	u 478	Vorlauftemperatur (Heizkreis) ist zu hoch	Keine oder zu geringe Wärme- abnahme. Zu geringe Umwälzung im Heizkreis. Temperaturfühler defekt.	Die Warnmeldung wird automatisch zurückgesetzt, sobald die Ursache nicht mehr besteht.
u 279	-	Frostschutz für Heizkreis. (Aktivierung erfolgt nur, wenn die Heizkreispumpe aus und die Frostschutzfunktion aktiv ist.) (→ Menü 1, Parameter 163).	Die Heizwassertemperatur ist unter 4°C gesunken (der erzeugte Betriebs-Code zeigt an, dass die Frostschutzfunktion eingeschaltet worden ist).  Die Frostschutzfunktion schaltet die Primärkreispumpe ein. Wenn die Temperatur auf 3°C sinkt, schaltet die Frostschutzfunktion auch den Feuerungsautomaten ein.	Die Frostschutzfunktion wird automatisch abgeschaltet, wenn bei eingeschalteter Primärkreispumpe die Wassertemperatur am Eingang und am Ausgang wieder über 5 °C steigt (Primärkreispumpe wird abgeschaltet) oder bei eingeschaltetem Feuerungsautomaten, die Temperatur 18 °C erreicht (Feuerungsautomat und Primärkreispumpe schalten ab.
_	u 479	Frostschutz für Vorlauf. Die Aktivierung erfolgt nur, wenn das Heiz-Modul ausgeschaltet und die Frostschutzfunktion eingeschaltet ist (→ Menü 1, Parameter 163).	Die Wassertemperatur am Eingang des Heiz-Moduls ist unter 4 °C gesunken (der erzeugte Betriebs-Code zeigt an, dass die Frostschutzfunktion eingeschaltet worden ist).  Die Frostschutzfunktion schaltet die Primärkreispumpe ein. Wenn die Temperatur auf 3 °C sinkt, schaltet die Frostschutzfunktion auch den Feuerungsautomaten ein.	Die Frostschutzfunktion wird automatisch abgeschaltet, wenn bei eingeschalteter Primärkreispumpe die Wassertemperatur am Eingang und am Ausgang wieder über 5 °C steigt (Primärkreispumpe wird abgeschaltet) oder bei eingeschaltetem Feuerungsautomaten, die Temperatur 18 °C erreicht (Feuerungsautomat und Primärkreispumpe schalten ab.

Aumaire	Annaire	Dagabusihung	Detaile	D
Anzeige GWPS/ GWPW	Anzeige GWPL	Beschreibung	Details	Beseitigung
u 280	u 480	Parameter fehlt.		Die Warnmeldung wird angezeigt, solange die Funktionsparameter nicht vollständig eingegeben sind. Z. B.: nach einem Austausch des Steuergeräts wurden die Daten für die Kennzeichnung des Geräts nicht eingegeben.
E 80/280	E 80/480	Parameter ungültig oder Parameterspeicher beschädigt.	Parameter in Menü 6 nicht vollständig/korrekt.	► Kundendienst benachrichtigen.  Nach Eingabe der korrekten Parameter wird die Störungsanzeige automatisch zurückgesetzt. Das Gerät startet erneut, sobald eine Wärmeanforderung vorliegt.  Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:  Kundendienst benachrichtigen.  Bei falsch oder unvollständig eingegebenen Parametern:
				<ul> <li>Betriebs- und Kennzeichnungsparameter des Geräts vervollständigen oder korrekt eingeben.</li> <li>Bei beschädigtem Parameterspeicher:</li> <li>Steuergerät ersetzen.</li> </ul>
u 281	u 481	Parametersatz 1 ungültig.	Parametersatz 1 ungültig, Parametersatz 2 in Ordnung.	Die Warnmeldung wird nach 5 s automatisch zurückgesetzt.
E 281	E 481	Parametersatz 1 ungültig.	Das Programm überschreibt den ersten Parametersatz mit dem zweiten. Nach 5 Fehlversuchen wird eine Störungsanzeige angezeigt.	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]). Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:
u 282	u 482	Parametersatz 2 ungültig.	Parametersatz 2 ungültig, Parametersatz 1 in Ordnung.	► Kundendienst benachrichtigen.  Die Warnmeldung wird nach 5 s automatisch zurückgesetzt.
E 282	E 482	Parametersatz 2 ungültig.	Das Programm überschreibt den ersten Parametersatz mit dem zweiten. Nach 5 Fehlversuchen wird	Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]). Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:
E 284	E 484	Transformatoranschluss oder Sicherungen 24 Vac defekt.	eine Störungsanzeige angezeigt.  Beschädigte Sicherungen 024 Vac oder Unterbrechung der 024 Vac Spannungsversorgung des Steuergeräts.	<ul> <li>▶ Kundendienst benachrichtigen.</li> <li>▶ Sicherungen und Spannungsversorgung 024 Vac des Steuergeräts prüfen.</li> <li>Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).</li> <li>Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:</li> <li>▶ Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
E 285	E 485	Falsche Gerätetypen.	Die in Menü 6 eingegebenen Modul- typen entsprechen nicht den Modul- typen, die mit dem Steuergerät gesteuert werden.	► Kundendienst benachrichtigen.
E 286	E 486	Speichertest fehlgeschlagen.	Prozessorfehler.	► Kundendienst benachrichtigen.
E 287	E 487	Speichertest fehlgeschlagen.	Prozessorfehler.	► Kundendienst benachrichtigen.
E 288	E 488	Speichertest fehlgeschlagen.	Prozessorfehler.	► Kundendienst benachrichtigen.
E 289	E 489	Speichertest fehlgeschlagen.	Prozessorfehler.	► Kundendienst benachrichtigen.
E 290	E 490	Störung Umgebungs- temperaturfühler.	Unterbrechung der Spannungsversorgung oder Kurzschluss. Falsch angeschlossener oder defekter Temperaturfühler.	<ul> <li>Fühlerposition, -funktion und Anschluss auf dem Steuergerät S61 prüfen.</li> <li>Rücksetzung an der Bedieneinheit (oder mit dem Steuergerät, Menü 2, Parameter 01 [21]).</li> <li>Wenn die Störungsanzeige weiter angezeigt wird:</li> <li>Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
E 291	E 491	Steuergerät defekt.	<ul> <li>Mögliche Ursachen:</li> <li>Seriennummer des Steuergeräts fehlt. Hardwareversion fehlt.</li> <li>Verschlüsselungsschlüssel bei Abnahme des Steuergeräts fehlt.</li> </ul>	► Kundendienst benachrichtigen.

Tab. 20 Störungen mit Anzeige im Display

# 15.5 Nicht angezeigte Störungen

Gerätestörungen	Beseitigung
Laute Verbrennungsgeräusche;	<ul> <li>Abgasanlage pr</li></ul>
Brummgeräusche	► Gasart prüfen.
	<ul><li>Gas-Anschlussdruck pr</li></ul>
	► Gas-Luft-Verhältnis in der Verbrennungsluft und im Abgas prüfen. Falls erforder-
	lich, neu einstellen oder Gasarmatur tauschen.
Strömungsgeräusche	► Volumenstrom im Gerät prüfen. Falls erforderlich, anpassen
Aufheizung dauert zu lange ► Volumenstrom im Gerät prüfen. Falls erforderlich, anpasse	
	► Einstellungen an der Bedieneinheit prüfen.
Abgaswerte nicht in Ordnung;	► Gas-Luft-Verhältnis in der Verbrennungsluft und im Abgas prüfen. Falls erforder-
CO-Gehalt zu hoch	lich neu einstellen oder Gasarmatur tauschen.
	<ul> <li>Abgasanlage pr</li></ul>
	► Gasart prüfen.
	► Gas-Anschlussdruck prüfen. Falls erforderlich, anpassen.
Harte Zündung	<ul> <li>Abgasanlage pr  üfen. Falls erforderlich reinigen oder instandsetzen.</li> </ul>
	► Gasart prüfen.
	<ul><li>Gas-Anschlussdruck pr</li></ul>
	► Netzanschluss prüfen.
	► Elektroden mit Kabel prüfen. Falls erforderlich, tauschen.
	<ul><li>Gas-Luft-Verhältnis prüfen. Falls erforderlich, Gasarmatur tauschen.</li></ul>
	▶ Bei Erdgas: externen Gas-Strömungswächter prüfen. Falls erforderlich tauschen.
	► Brenner prüfen. Falls erforderlich, tauschen.

Tab. 21 Nicht am Display angezeigte Störungen

# 16 Anhang

# 16.1 Elektrische Verdrahtung

# 16.1.1 Elektrische Verdrahtung Einzelgerät




Bild 58 Elektrische Verdrahtung Einzelgerät

# Verwendete Kurzzeichen

Steckplatz	Bauteil	Bezeichnung
		Bauteil
	230-V-Versorgung Verbrennungs- luftgebläse	BLW
COMB FAN	Steuersignal Verbrennungsluftgeblä- se	BLW
	Feuerungsautomat	CNTBOX
CFLOW	Kondensatstaufühler	CWS
(Mod10)		
PWRTR (230V Seite des Tra- fos)	230-V-Versorgung modulierendes Außenluftgebläse	FAN
CPMP (Mod10)	010-V-Steuersignal modulierendes Außenluftgebläse	FAN
J5 (CNTBOX)	Flammenüberwachungselektrode	FLS
SRT2	Durchflussmesser	FM
	Heizwiderstand Kondensatrohr	FS
J3 (CNTBOX)	Gasarmatur	GV
HPMP (Mod10)	010-V-Steuersignal modulierende Primärkreispumpe.	
	Entsprechend der gewählten Parametereinstellung wird die Primärkreispumpe modulierend geregelt (Grundeinstellung) oder ein-/ausgeschaltet.	
IGNTR	Zündelektroden	IGN
J7 (CNTBOX)	Zündtrafo	IGNTR
J4 (CNTBOX)	Betriebsleuchte Gasarmatur	LS
MA	Klemmleiste	
N.O. CONTACT	nicht verwendet	
P8	Anschluss CAN-BUS	
Pump 230V	Ölpumpe	PMP
	Transformator Steuergerät	PWRTR
	Heizwiderstand Gasarmatur	RG
SRT1	Drehzahlsensor Ölpumpe	sensore reed
R, W	Steuereingänge externe Freigabe Heizung	
	Leiterplatte S61	SCH1
	Leiterplatte W10	SCH2
	Leiterplatte Mod10	SCH3
TA	Temperaturfühler Umgebungsluft	TA
TF	Abgastemperaturbegrenzer	TC
JP12	Temperaturfühler an den Austreiber- rippen PT1000	TGenF
THMF	Vorlauftemperaturfühler	THMC
THRF	Rücklauftemperaturfühler	THRC
TER	Netzanschluss 230 V AC	
TA1	Temperaturfühler Verdampfer- ausgang	TEVA
TG	Temperaturfühler Austreiber	TG
	Thermostat für Heizwiderstand Kondensatrohr	TK
TL	Temperaturbegrenzer Austreiber	TL
TCN	Temperaturfühler Gas-Luft-Gemisch	TMIX
. 3,1	Thermostat für Heizwiderstand Gasarmatur	TS
N.O. CONTACT (W10)	2-Wege-Ventil Abtaufunktion	VD

Steckplatz		Bezeichnung Bauteil
JTAG	Anschluss für Software-Update	
FAN	230-V-Versorgung nicht modulierendes Außenluftgebläse (nicht verwendet)	

Tab. 22 Verwendete Kurzzeichen für elektrische Verdrahtung

# 16.1.2 Elektrische Verdrahtung vormontierte Kaskade




Bild 59 Elektrische Verdrahtung vormontierte Kaskade

- 1 Thermostat für den Heizwiderstand im Kondensatrohr (TK)
- 2 Heizwiderstand Kondensatrohr
- I1-I5 Trennsicherungen für Geräte 1-5, entsprechend der Anzahl der Geräte auf der vormontierten Kaskade
- Netzanschluss 400 V, 3-phasig +N, 50 Hz ΑE
- CAN CAN-BUS-Anschluss
- IG Hauptschalter
- М 24-V-Spannungsversorgung für Bedieneinheit
- M1 Sicherung 1 A für Transformator 230 V/24 V
- Sicherung 6 A für 230 V Steckdose für Servicezwecke

- М9 Sicherung 2 A für Spannungsversorgung der Bedieneinheit
- PS 230 V Steckdose für Servicezwecke
- TR Transformator 230 V/24 V

# 16.2 Technische Daten

# 16.2.1 Leistungsdaten Einzelgerät

	Einheit	Erdgas (G20/G25)	Propan (G31)	Butan (G30)
Max. Nennwärmeleistung (Pmax) / Wirkungsgrad				
Betriebspunkt A7W35	kW / %	41,2 / 164	41,2 / 164	41,2/164
Betriebspunkt A7W50	kW / %	38,3 / 152	38,3 / 152	38,3 / 152
Betriebspunkt A7W65	kW / %	31,1/124	31,1/124	31,1/124
Betriebspunkt A0W50	kW / %	35,1/139	35,1/139	35,1/139
Betriebspunkt A-7W50	kW / %	32,0 / 127	32,0	32,0
Nennwärmebelastung (Q <sub>max</sub> ) Heizung und Warmwasser; (Nennwert: 1013 mbar; 15°C)	kW	25,7	25,7	25,7
Max. Nennwärmebelastung (Q <sub>max</sub> ) Warmwasser 65 °C – 70 °C	kW	12,6	12,6	12,6
Gas / Abgas				
CH: Gerätekategorie (Gasart): II <sub>2H 3B/P</sub>				
DE: Gerätekategorie (Gasart): II <sub>2ELL 3B/P</sub>				
Gas-Anschlusswert				
Erdgas E/H(G20) (H <sub>i(15°C)</sub> = 9,5 kWh/m <sup>3</sup> ) <sup>1)</sup>	m <sup>3</sup> /h	2,72	-	-
Erdgas LL (G25) ( $H_{i(15  ^{\circ}\text{C})} = 8,1  \text{kWh/m}^3)^{1)  2)}$	m <sup>3</sup> /h	3,16	_	-
Flüssiggas ( $H_{i(15 ^{\circ}C)} = 12.9 \text{ kWh/kg}$ ) <sup>1)</sup>	kg/h	_	2,00	2,03
Zulässiger Gas-Anschlussdruck	·			
Erdgas E (G20) / Erdgas LL (G25)	mbar	17 - 25	-	-
Flüssiggas (G30) / Flüssiggas (G31)	mbar	-	45-55	45-55
Abgaswerte nach EN 13384	·			
Abgasmassestrom bei maximaler Nennwärmeleistung	g/s	12,5	11,7	12,0
Abgastemperatur 50/40 °C bei maximaler Nennwärmeleistung	°C	65	65	65
Restförderhöhe Abgas	Pa	80	80	80
CO <sub>2</sub> bei max. Nennwärmeleistung Erdgas	%	9,2	9,8	10,4
CO <sub>2</sub> bei min. Nennwärmeleistung Erdgas	%	8,6	9,4	9,9
CO	ppm	36	36	36
NO <sub>X</sub> -Klasse (gemäß EN483)	-	5	5	5
$NO_{\chi}$	ppm	25	25	25
Abgasrohrdurchmesser	mm	80	80	80
Abgaskondensat				
Max. Kondensatmenge (t <sub>R</sub> = 30 °C)	l/h	4,0	4,0	4,0
pH-Wert ca.	_	4,8	4,8	4,8

<sup>1)</sup> Heizwert bei 1013 mbar

Tab. 23 Leistungsdaten Einzelgerät

<sup>2)</sup> nur Deutschland

# 16.2.2 Gerätedaten Einzelgerät

	Einheit	Wert		
PED-Daten				
Inhalt Austreiber	I	18,6		
Inhalt Kältemitteltrockner	I	11,5		
Inhalt Zwischenspeicher Kältemittel	I	4,5		
Inhalt Absorber/Verflüssiger	I	3,7		
Inhalt Vorabsorber	I	6,3		
Inhalt Lösungspumpe	I	3,3		
Prüfdruck	bar (g)	55		
Ansprechdruck Sicherheitsventil	bar (g)	35		
Max. zulässiger Betriebsdruck Kältemittelkreis	bar	35		
Kältemittel Ammoniak R717 / Wasser	kg	7/10		
Kältemittelanteil	kg NH <sub>3</sub> /I	0,146		
Fluidgruppe (gemäß 97/23/EC)	-	1		
Heizwasser	•			
Max. Vorlauftemperatur zur Warmwasserbereitung	°C	70		
Max. Rücklauftemperatur Warmwasserbereitung	°C	60		
Max. Vorlauftemperatur Heizwasser	°C	65		
Max. Rücklauftemperatur Heizwasser	°C	55		
Min. Rücklauftemperatur	°C	2		
Nennwert Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf	K	10		
Nenninhalt (Heizwasser)	I	4		
Druckverlust Heizwasser Nennwert (A7W50)	bar	0,43		
Volumenstrom Nennwert	l/h	3000		
Max. Volumenstrom	l/h	4000		
Min. Volumenstrom	l/h	1000		
Max. zulässiger Betriebsdruck (P <sub>MS</sub> ) Heizkreis	bar	4		
Elektrischer Anschluss				
Elektr. Spannung (einphasig)	V AC	230		
Frequenz	Hz	50		
Min. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	W	560		
Max. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	W	830		
Max. Leistungsaufnahme (Standby)	W	21		
Schutzart (gemäß EN60529)	IP	X5D		
Abmessungen und Anschlüsse				
Abmessungen <sup>1)</sup> B × H × T	mm	848 x 1537 x 1258		
Gasanschluss	II II	M <sup>2)</sup> /G ¾		
Wasseranschluss (Vorlauf/Rücklauf)	п	F/G 1¼		
Allgemeines				
EMV-Grenzwertklasse	_	В		
Schalldruckpegel 10 m nach DIN EN ISO 9614-1 bei minimaler Leistung	dB(A)	39		
Schalldruckpegel 10 m nach DIN EN ISO 9614-1 bei maximaler Leistung	dB(A)	42		
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 9614 bei minimaler Leistung	dB(A)	72,3		
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 9614 bei maximaler Leistung	dB(A)	75,3		
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	- 20 - +40		
Min. Lagertemperatur	°C	- 30		
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	395		
Gewicht (Betriebszustand)	kg	400		
ProdID-Nr.	CE-0	0694BN3908		
Installationstyp	B <sub>23P</sub> , B <sub>53P</sub>			

<sup>1)</sup> ohne Abgasrohr

Tab. 24 Gerätedaten Einzelgerät

<sup>2)</sup> M = F mit Doppelnippel

# 16.2.3 Leistungsdaten Zweier- und Dreierkaskaden

			-Weler Mushuu			Di Cici Ruskuu	
	Einheit	Erdgas (G20/G25)	Propan (G31)	Butan (G30)	Erdgas (G20/G25)	Propan (G31)	Butan (G30)
Max. Nennwärmeleistung (Pmax) / Wirkungsgra	ad	(0.20/0.20/	(0.02)	(0.00)	(00)	(0.02)	(0.00)
Betriebspunkt A7W35	kW/%	82,4/164	82,4/164	82,4 / 164	123,6/164	123,6/164	123,6/164
Betriebspunkt A7W50	kW/%	76,6/152	76,6 / 152	76,6 / 152	114,9/152		114,9 / 152
Betriebspunkt A7W65	kW/%	62,2/124	62,2/124	62,2 / 124	93,3 / 124	93,3/124	93,3/124
Betriebspunkt A0W50	kW/%	70,2/139	70,2 / 139	70,2 / 139	105,3 / 139	·	105,3 / 139
Betriebspunkt A-7W50	kW/%	64,0 / 127	64,0 / 127	64,0 / 127	96,0/127	96,0/127	96,0/127
Nennwärmebelastung (Q <sub>max</sub> ) Heizung und Warmwasser; (Nennwert: 1013 mbar; 15°C)	kW	51,4	51,4	51,4	77,1	77,1	77,1
Max. Nennwärmebelastung (Q <sub>max</sub> ) Warmwasser 65 °C – 70 °C	kW	25,2	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
Gas / Abgas							
CH: Gerätekategorie (Gasart): II <sub>2H 3B/P</sub>							
DE: Gerätekategorie (Gasart): II <sub>2ELL 3B/P</sub>							
Gas-Anschlusswert							
Erdgas E /H(G20) ( $H_{i(15^{\circ}C)} = 9.5 \text{ kWh/ m}^3$ ) <sup>1)</sup>	m³/h	5,44	-	-	8,16	-	-
Erdgas LL (G25) (H <sub>i(15 °C)</sub> = 8,1 kWh/ m <sup>3</sup> ) <sup>1)2)</sup>	m³/h	6,32	-	-	9,48	-	_
Flüssiggas (H <sub>i(15°C)</sub> = 12,9 kWh/kg) <sup>1)</sup>	kg/h	-	4,00	4,06	-	6,00	6,09
Zulässiger Gas-Anschlussdruck		!		!		!	
Erdgas E/H (G20) / Erdgas LL (G25)	mbar	17 - 25	-	-	17 - 25	-	-
Flüssiggas (G30) / Flüssiggas (G31)	mbar	-	45 – 55	45 – 55	-	45 – 55	45 – 55
Abgaswerte nach EN 13384	•		•		•		
Abgasmassestrom bei maximaler Nennwärmeleistung	g/s	25,0	23,4	24,0	37,5	35,1	36,0
Abgastemperatur 50/40 °C bei maximaler Nennwärmeleistung	°C	65	65	65	65	65	65
Restförderhöhe Abgas	Pa	80	80	80	80	80	80
CO <sub>2</sub> bei max. Nennwärmeleistung	%	9,2	9,8	10,4	9,2	9,8	10,4
CO <sub>2</sub> bei min. Nennwärmeleistung	%	8,6	9,4	9,9	8,6	9,4	9,9
CO	ppm	36	36	36	36	36	36
NO <sub>X</sub> -Klasse (gemäß EN483)	-	5	5	5	5	5	5
$NO_X$	ppm	25	25	25	25	25	25
Abgasrohrdurchmesser	mm	80	80	80	80	80	80
Abgaskondensat							
Max. Kondensatmenge (t <sub>R</sub> = 30 °C)	l/h	8,0	8,0	8,0	12,0	12,0	12,0
pH-Wert ca.	_	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

<sup>1)</sup> Heizwert bei 1013 mbar

Tab. 25 Leistungsdaten Zweier- und Dreierkaskaden

<sup>2)</sup> nur Deutschland

# 16.2.4 Gerätedaten Zweier- und Dreierkaskaden

	Einheit	Zweierkaskade	Dreierkaskade			
PED-Daten						
Inhalt Austreiber	I/Gerät	18,6	18,6			
Inhalt Kältemitteltrockner	I/Gerät	11,5	11,5			
Inhalt Zwischenspeicher Kältemittel	I/Gerät	4,5	4,5			
Inhalt Absorber/Verflüssiger	I/Gerät	3,7	3,7			
Inhalt Vorabsorber	I/Gerät	6,3	6,3			
Inhalt Lösungspumpe	I/Gerät	3,3	3,3			
Prüfdruck	bar (g)	55	55			
Ansprechdruck Sicherheitsventil	bar (g)	35	35			
Max. zulässiger Betriebsdruck Kältemittelkreis	bar	35	35			
Kältemittel Ammoniak R717 / Wasser	kg	7/10	7/10			
Kältemittelanteil	kg NH <sub>3</sub> /I	0,146	0,146			
Fluidgruppe (gemäß 97/23/EC)	-	1	1			
Heizwasser						
Max. Vorlauftemperatur zur Warmwasserbereitung	°C	70	70			
Max. Rücklauftemperatur Warmwasserbereitung	°C	60	60			
Max. Vorlauftemperatur Heizwasser	°C	65	65			
Max. Rücklauftemperatur Heizwasser	°C	55	55			
Min. Rücklauftemperatur	°C	2	2			
Nennwert Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rück-	К	10	10			
lauf						
Nenninhalt (Heizwasser)	I	18,6	18,6			
Druckverlust Heizwasser Nennwert (A7W50)	bar	0,51	0,51			
Volumenstrom Nennwert	l/h	3000	3000			
Max. Volumenstrom	l/h	4000	4000			
Min. Volumenstrom	l/h	1000	1000			
Max. zulässiger Betriebsdruck (P <sub>MS</sub> ) Heizkreis	bar	4	4			
Elektrischer Anschluss						
Elektr. Spannung (dreiphasig)	V AC	400	400			
Frequenz	Hz	50	50			
Min. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	W	1200	1800			
Max. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	W	1940	2910			
Max. Leistungsaufnahme (Standby)	W	50	72			
Schutzart (gemäß EN60529)	IP	X5D	X5D			
Abmessungen und Anschlüsse						
Abmessungen <sup>1)</sup> B × H × T	mm	2314 x 1650 x 1245	3610 x 1650 x 1245			
Gasanschluss	II .	F/G 1 ½	F/G 1 ½			
Wasseranschluss (Vorlauf/Rücklauf)	II .	M/G 2	M/G 2			
Allgemeines						
EMV-Grenzwertklasse	-	В	В			
Schalldruckpegel 10 m nach DIN EN ISO 9614-1 bei minima-	dB(A)	41	42			
ler Leistung	1= (					
Schalldruckpegel 10 m nach DIN EN ISO 9614-1 bei maximaler Leistung	dB(A)	44	45			
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 - +40	- 20 - +40			
Min. Lagertemperatur	°C	- 30	- 30			
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	970	1435			
Gewicht (Betriebszustand)	kg	989	1464			
ProdID-Nr.	CE-0694BN3908					
Installationstyp		B <sub>23P,</sub> B <sub>53P</sub>				

<sup>1)</sup> ohne Abgasrohr

Tab. 26 Gerätedaten Zweier- und Dreierkaskaden

# 16.3 Fühlerwerte

# 16.3.1 Verschiedene Temperaturfühler

- · Temperaturfühler im Kondensatablauf
- Temperaturfühler am Verdampferausgang
- Temperaturfühler am Verflüssigereingang
- Temperaturfühler Umgebungsluft
- · Temperaturfühler Luft-Gas-Gemisch

Temperatur/ °C / Messtoleranz $\pm$ 10 %	Widerstand ( $\Omega$ )
-40	332100
-35	239904
-30	175203
-25	129289
-20	96360
-15	72502
-10	55047
-5	42158
0	32555
5	25339
10	19873
15	15699
20	12488
25	10000
30	8059
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	915
95	786
100	677
105	586
110	508
115	443
120	387
125	339
130	298
	<u> </u>

Tab. 27 Fühlerwerte Temperaturfühler (Kondensatrohr, Verdampferausgang, Verflüssigereingang, Umgebungsluft, Luft-Gas-Gemisch)

# 16.3.2 Temperaturfühler am Austreiber

Temperatur/ °C / Messtoleranz $\pm$ 10 %	Widerstand ( $\Omega$ )
0	663881
10	419065
20	271147
25	220000
30	179480
40	121332
50	83641
60	58715
70	41920
80	30406
90	22382
100	16705
110	12630
120	9666
130	7482
140	5855
150	4627
160	3692
170	2973
180	2414
190	1976
200	1629
210	1354
220	1132
230	953
240	807
250	687

Tab. 28 Fühlerwerte Temperaturfühler (Austreiber)

# 16.3.3 Temperaturfühler an den Austreiberrippen

Temperatur/ °C / Messtoleranz ± 10 %	Widerstand ( $\Omega$ )
-40	846
-20	923
0	1000
20	1077
40	1154
60	1231
80	1308
100	1385
120	1462
140	1539
160	1616
180	1693
200	1770
220	1840
240	1924
260	2001
280	2078
300	2155
320	2232
340	2309
360	2386
380	2463
400	2540
420	2617
440	2694
460	2771
480	2848
500	2925

Tab. 29 Fühlerwerte Temperaturfühler an den Austreiberrippen

# 16.4 Zusammensetzung des Abgaskondensats

Stoff	Wert	[mg/l]
Blei	<b>≤</b>	0,01
Cadmium	≤	0,005
Chrom		0,01
Eisen		0,53
Kupfer		0,06
Nickel		0,07
Zink		0,16
Zinn	≤	0,05
pH-Wert		4,8

Tab. 30 Abgaskondensat

# 16.5 Druckverlust im Gerät




Bild 60 Druckverlust im Gerät in Abhängigkeit vom Volumenstrom des Heizwassers bei verschiedenen Vorlauftemperaturen

- V Volumenstrom
- Δp Druckverlust
- [1] Kennlinie bei Vorlauftemperatur 30 °C
- [2] Kennlinie bei Vorlauftemperatur 35 °C
- [3] Kennlinie bei Vorlauftemperatur 45 °C
- [4] Kennlinie bei Vorlauftemperatur  $55\,^{\circ}\mathrm{C}$
- [5] Kennlinie bei Vorlauftemperatur 65 °C

# 16.6 Nennwärmeleistung je Gerät

Umgebungsluft-			Vorlauftempera	tur T <sub>VL</sub> / Rücklau	ftemperatur T <sub>RL</sub>		
temperatur	35 °C / 25 °C	40 °C / 30 °C	45 °C / 35 °C	50 °C / 40 °C	55 °C / 45 °C	60 °C/ 50 °C	65 °C / 55 °C
°C	q <sub>h</sub> /kW	q <sub>h</sub> /kW	q <sub>h</sub> /kW	q <sub>h</sub> /kW	q <sub>h</sub> /kW	q <sub>h</sub> /kW	q <sub>h</sub> /kW
- 20	29,95	31,50	29,61	27,72	25,70	23,69	22,68
- 19	30,20	31,75	29,86	27,97	25,96	23,94	22,93
- 18	30,45	32,00	30,11	28,22	26,21	24,19	23,18
- 17	30,70	32,26	30,37	28,48	26,46	24,44	23,44
- 16	30,95	32,51	30,62	28,73	26,71	24,70	23,69
- 15	31,20	32,76	30,87	28,98	26,96	24,95	23,94
- 14	31,71	33,01	31,12	29,23	27,22	25,20	24,19
- 13	32,21	33,26	31,37	29,48	27,47	25,45	24,44
- 12	32,71	33,52	31,63	29,74	27,72	25,70	24,70
- 11	33,21	33,77	31,88	29,99	27,97	25,96	24,95
- 10	33,71	34,02	32,13	30,24	28,22	26,21	25,20
- 9	34,55	35,03	32,93	30,83	28,73	26,63	25,37
- 8	35,38	36,04	33,73	31,42	29,23	27,05	25,54
<b>-</b> 7	36,22	37,04	34,52	32,00	29,74	27,47	25,70
- 6	36,75	37,40	34,88	32,36	30,16	27,97	26,06
<b>-</b> 5	37,29	37,75	35,23	32,71	30,59	28,48	26,41
- 4	37,83	38,10	35,58	33,06	31,02	28,98	26,76
- 3	38,37	38,46	35,94	33,42	31,45	29,48	27,12
- 2	38,91	38,81	36,29	33,77	31,88	29,99	27,47
- 1	39,40	38,99	36,71	34,43	32,28	30,12	27,84
0	39,90	39,18	37,14	35,11	32,69	30,26	28,21
+ 1	40,41	39,37	37,58	35,79	33,10	30,40	28,59
+ 2	40,93	39,56	38,03	36,49	33,52	30,54	28,98
+ 3	40,99	39,70	38,27	36,83	33,93	31,03	29,39
+ 4	41,05	39,83	38,51	37,18	34,35	31,52	29,81
+ 5	41,11	39,97	38,76	37,54	34,78	32,02	30,25
+ 6	41,17	40,10	39,02	37,91	35,21	32,52	30,69
+ 7	41,23	40,24	39,27	38,28	35,65	33,04	31,14
+ 8	41,29	40,37	39,43	38,47	35,98	33,50	31,59
+ 9	41,34	40,51	39,59	38,66	36,31	33,97	32,05
+ 10	41,40	40,64	39,75	38,85	36,64	34,44	32,50
+ 11	41,45	40,78	39,92	39,05	36,97	34,91	32,96
+ 12	41,50	40,91	40,08	39,24	37,31	35,38	33,41
+ 13	41,56	41,05	40,24	39,43	37,64	35,85	33,87
+ 14	41,61	41,19	40,41	39,62	37,97	36,32	34,32
+ 15	41,66	41,33	40,57	39,82	38,30	36,79	34,78

Tab. 31 Nennwärmeleistung bei Verwendung von G20 und G31

# 16.7 Wirkungsgrad (G.U.E.) in Abhängigkeit vom Gasverbrauch

Umgebungsluft-		Vorlauftemperatur T <sub>VL</sub> / Rücklauftemperatur T <sub>RL</sub>					
temperatur	35 °C / 25 °C	40 °C / 30 °C	45 °C / 35 °C	50 °C / 40 °C	55 °C / 45 °C	60 °C/ 50 °C	65 °C / 55 °C
°C	GUE/-	GUE/-	GUE/-	GUE/-	GUE/-	GUE/-	GUE/-
- 20	1,190	1,250	1,175	1,100	1,020	0,940	0,900
- 19	1,200	1,260	1,185	1,110	1,030	0,950	0,910
- 18	1,210	1,270	1,195	1,120	1,040	0,960	0,920
- 17	1,220	1,280	1,205	1,130	1,050	0,970	0,930
- 16	1,230	1,290	1,215	1,140	1,060	0,980	0,940
- 15	1,240	1,300	1,225	1,150	1,070	0,990	0,950
- 14	1,260	1,310	1,235	1,160	1,080	1,000	0,960
- 13	1,280	1,320	1,245	1,170	1,090	1,010	0,970
- 12	1,300	1,330	1,255	1,180	1,100	1,020	0,980
-11	1,320	1,340	1,265	1,190	1,110	1,030	0,990
- 10	1,340	1,350	1,275	1,200	1,120	1,040	1,000
- 9	1,370	1,390	1,307	1,223	1,140	1,057	1,007
-8	1,400	1,430	1,338	1,247	1,160	1,073	1,013
<b>-</b> 7	1,440	1,470	1,370	1,270	1,180	1,090	1,020
- 6	1,460	1,484	1,384	1,284	1,197	1,110	1,034
- 5	1,480	1,498	1,398	1,298	1,214	1,130	1,048
- 4	1,500	1,512	1,412	1,312	1,231	1,150	1,062
- 3	1,520	1,526	1,426	1,326	1,248	1,170	1,076
- 2	1,540	1,540	1,440	1,340	1,265	1,190	1,090
-1	1,560	1,547	1,457	1,366	1,281	1,195	1,105
0	1,580	1,555	1,474	1,393	1,297	1,201	1,120
+ 1	1,600	1,562	1,491	1,420	1,314	1,206	1,135
+ 2	1,620	1,570	1,509	1,448	1,330	1,212	1,150
+ 3	1,630	1,575	1,519	1,462	1,347	1,231	1,166
+ 4	1,630	1,581	1,528	1,476	1,363	1,251	1,183
+ 5	1,630	1,586	1,538	1,490	1,380	1,270	1,200
+ 6	1,630	1,591	1,548	1,504	1,397	1,291	1,218
+ 7	1,640	1,597	1,558	1,519	1,415	1,311	1,236
+ 8	1,640	1,602	1,565	1,527	1,428	1,329	1,254
+ 9	1,640	1,607	1,571	1,534	1,441	1,348	1,272
+ 10	1,640	1,613	1,578	1,542	1,454	1,367	1,290
+ 11	1,640	1,618	1,584	1,549	1,467	1,385	1,308
+ 12	1,650	1,624	1,590	1,557	1,480	1,404	1,326
+ 13	1,650	1,629	1,597	1,565	1,494	1,423	1,344
+ 14	1,650	1,634	1,603	1,572	1,507	1,441	1,362
+ 15	1,650	1,640	1,610	1,580	1,520	1,460	1,380

Tab. 32 Wirkungsgrad

# 16.8 Produktdaten zum Energieverbrauch

Die folgenden Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen Nr. 811/2013, Nr. 812/2013, Nr. 813/2013 und Nr. 814/2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU.

# **Logatherm GWPL**

[BE]	[CH]	[DE]	[DK]	[FR]	[NL]	[UK]
7738100299	7738100304	7715740012	7738100319	7738100309	7715740007	7738100314
7738100300	7738100305	7715740013	7738100320	7738100310	7715740050	7738100315
7738100301	7738100306	7715740014	7738100321	7738100311	7715740051	7738100316
		7715740027 7715740028		7738100312	7738100122	7738100317 7738100318
		7715740028		7738100313	7738100123	7738100318
Produktdaten		1120110020		Symbol	Einheit	
Luft-Wasser-Wärme	epumpe			-	-	Ja
Niedertemperatur-V	Värmepumpe			-	_	Nein
Ausgestattet mit ein	nem Zusatzheizgerät?			-	-	Nein
Kombiheizgerät mit	Wärmepumpe			-	-	Nein
Nennwärmeleistung	g (durchschnittliche Klir	naverhältnisse)		$P_{\text{rated}}$	kW	29
Nennwärmeleistung	g (kältere Klimaverhältn	isse)		P <sub>rated</sub>	kW	29
Nennwärmeleistung	g (wärmere Klimaverhäl	tnisse)		$P_{rated}$	kW	36
Nennwärmeleistung	(Niedertemperaturany	vendung, durchschni	ttliche Klimaverhält-	P <sub>rated</sub>	kW	36
nisse)						
	g (Niedertemperaturany			P <sub>rated</sub>	kW	33
	g (Niedertemperaturany	-		P <sub>rated</sub>	kW	40
nisse)	Raumheizungs-Energie			$\eta_{s}$	%	112
Jahreszeitbedingte	Raumheizungs-Energie	effizienz (kältere Klin	naverhältnisse)	$\eta_{\text{S}}$	%	107
Jahreszeitbedingte	Raumheizungs-Energie	effizienz (wärmere K	limaverhältnisse)	$\eta_{\text{S}}$	%	115
Energieeffizienzklas	sse			-	-	A+
	sse (Niedertemperatura			-	_	Α
Leistung im Heizbe	etrieb für Teillast bei R	aumlufttemperatur	20 °C und Außenluf	ttemperatur Tj	•	
Tj = - 7 °C (durchso	hnittliche Klimaverhältı	nisse)		$P_{dh}$	kW	25,8
Tj = - 7 °C (kältere l	(limaverhältnisse)			$P_{dh}$	kW	17,8
Tj = + 2 °C (durchso	hnittliche Klimaverhältı	nisse)		P <sub>dh</sub>	kW	15,8
Tj = + 2 °C (kältere l	(limaverhältnisse)			$P_{dh}$	kW	10,8
Tj = + 2 °C (wärmer	e Klimaverhältnisse)			$P_{\sf dh}$	kW	35,9
Tj = + 7 °C (durchso	hnittliche Klimaverhältr	nisse)		P <sub>dh</sub>	kW	10,3
Tj = + 7 °C (kältere l	Klimaverhältnisse)			$P_{\sf dh}$	kW	7,0
Tj = + 7 °C (wärmer	e Klimaverhältnisse)			P <sub>dh</sub>	kW	23,0
Tj = + 12 °C (durchs	schnittliche Klimaverhäl	tnisse)		$P_{dh}$	kW	4,4
Tj = + 12 °C (kältere	Klimaverhältnisse)			P <sub>dh</sub>	kW	3,2
Tj = + 12 °C (wärme	ere Klimaverhältnisse)			P <sub>dh</sub>	kW	10,4
Angegebene Leisti	ungszahl oder Heizzah	l für Teillast bei Rau	ımlufttemperatur 20	°C und Außenluftte	emperatur Tj	
Tj = - 7 °C (durchso	hnittliche Klimaverhältı	nisse)		PER <sub>d</sub>	%	97
Tj = - 7 °C (kältere l				PER <sub>d</sub>	%	108
Tj = + 2 °C (durchso	hnittliche Klimaverhältı	nisse)		PER <sub>d</sub>	%	121
Tj = + 2 °C (kältere l				PER <sub>d</sub>	%	117
Tj = + 2 °C (wärmer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PER <sub>d</sub>	%	118	
Tj = + 7 °C (durchso	hnittliche Klimaverhälti	nisse)	PER <sub>d</sub>	%	118	
Tj = + 7 °C (kältere l			PER <sub>d</sub>	%	112	
Tj = + 7 °C (wärmer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PER <sub>d</sub>	%	121	
	schnittliche Klimaverhäl	tnisse)	PER <sub>d</sub>	%	112	
Tj = + 12 °C (kältere			PER <sub>d</sub>	%	110	
	ere Klimaverhältnisse)			PER <sub>d</sub>	%	116
-	vert-Temperatur (kälter	e Klimaverhältnisse)		P <sub>dh</sub>	kW	29,2
-	vert-Temperatur (kälter			PER <sub>d</sub>	%	87
•	irmepumpen: Tj = - 15		°C)	P <sub>dh</sub>	kW	23,9
				uii	1	

[BE] 7738100299 7738100300 7738100301	[CH] 7738100304 7738100305 7738100306	[DE] 7715740012 7715740013 7715740014 7715740027 7715740028 7715740029	[DK] 7738100319 7738100320 7738100321	[FR] 7738100309 7738100310 7738100311 7738100312 7738100313	[NL] 7715740007 7715740050 7715740051 7738100122 7738100123	[UK] 7738100314 7738100315 7738100316 7738100317 7738100318
Produktdaten				Symbol	Einheit	
Für Luft-Wasser-Wär	mepumpen: Tj = - 15	°C (wenn TOL < - 20	°C)	PER <sub>d</sub>	%	90
Für Luft-Wasser-Wär	mepumpen: Betriebs	grenzwert-Temperatu	r	TOL	°C	-22
Grenzwert der Betrie	ebstemperatur des He	zwassers	WTOL	°C	65	
Stromverbrauch in	anderen Betriebsart	en als dem Betriebs				
Aus-Zustand				P <sub>off</sub>	kW	0,000
Temperaturregler Au	IS			P <sub>TO</sub>	kW	0,021
Bereitschaftszustand	d			P <sub>SB</sub>	kW	0,005
Sonstige Angaben						
Leistungssteuerung				-	-	Variabel
Schallleistungspegel	innen			L <sub>WA</sub>	dB(A)	-
Schallleistungspegel	außen			L <sub>WA</sub>	dB(A)	75,3
Jährlicher Energieve	rbrauch (durchschnitt	liche Klimaverhältnis	se)	Q <sub>HE</sub>	GJ	194,6
Jährlicher Energieve	rbrauch (kältere Klima	verhältnisse)		Q <sub>HE</sub>	GJ	242,0
Jährlicher Energieve	rbrauch (wärmere Klir	naverhältnisse)		Q <sub>HE</sub>	GJ	150,1
Stickoxidemission				NO <sub>x</sub>	mg/kWh	40
Für Luft-Wasser-Wär	mepumpen: Nenn-Luf	tdurchsatz, außen		-	m <sup>3</sup> /h	10000

Tab. 33 Produktdaten zum Energieverbrauch

# 16.9 Sicherheitsdatenblatt

1- KENNZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

Bezeichnung des Produkts	Wasser-Ammoniak-Lösung
Verwendung	Kältemittel für Absorptions-Gaswärmepumpen und -Kühler
Kennzeichnung des Unternehmens	Robur S.p.A Via Parigi 4/6, 24040 Verdellino (Bg) Italien

### 2- MÖGLICHE GEFAHREN

Klassifizierung	Giftig beim Einatmen
	Kann Verätzungen (an Augen, Atmungsorganen und Haut) hervorrufen
	Sehr giftig für Wasserorganismen
	Entzündlich

### 3- ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Angaben zum Stoff/Gemisch	Gemisch

Gefährliche Inhaltsstoffe des Einzelelements (spezifischer chemischer Name, Gebrauchsname(n))	EWG-Nummer	CAS-Nr.
Destilliertes Wasser		7732-18-5
Ammoniakgas	231-635-3	7664-41-7
Natriumchromat-Tetrahydrat (< 1 %)	215-185-5	10034-82-9
Natriumhydroxid (< 3 %)		1310-73-2

### 4- ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Eintrittspfad(e):	Einatmen?	Haut?	Verschlucken?
	JA	JA	JA

### Gesundheitsrisiken (akut):

Ammoniak ruft starke Reizungen der Augen, der Atemwege und der Haut hervor.

Kann zu Verätzungen und Tränen der Augen führen.

Kontakt der Augen mit hohen Konzentrationen kann eine vorübergehende Erblindung oder Augenschäden hervorrufen. Bei Kontakt der Haut mit hohen Gaskonzentrationen sind Verätzungen mit Blasenbildung der Haut möglich.

### Gesundheitsrisiken (chronisch):

Enthält sechswertiges Chrom in wässriger Ammoniaklösung.

Beim Einatmen von pulverförmigem sechswertigem Chrom besteht Krebsgefahr.

### Not- und Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt: 30 Minuten lang mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Mit Wasser spülen, bei Verätzungen der Haut einen Arzt konsultieren.

Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen, bei Atembeschwerden einen Arzt konsultieren.

Verschlucken: Viel Wasser trinken, kein Erbrechen hervorrufen, einen Arzt konsultieren.

MSDS Rev. 7 6720807661-01.1TT.

### 5- MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Flammpunkt (verwendete Methode): n. z.	Entflammbarkeitsgrenz	UEG: n. z.	OEG: n. z.
	en: Siehe		
	Entflammbarkeitsbereich		
	von Ammoniakgas		
	(15,5–30 Vol%		
	Ammoniak in Luft)		

Löschmittel: Alle bekannten Löschmittel können verwendet werden.

Spezielle Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Keine

Außergewöhnliche Brand- und Explosionsgefahr: Keine

### Hinweis:

Obwohl zu diesem Stoff Entflammbarkeitsgrenzen angegeben sind, ist er in Luft nur schwer entflammbar und wird als nicht entflammbar eingestuft.

Beim Mischen von Wasser und flüssigem Ammoniak entstehen Wärme und Dämpfe.

### 6- MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

### Maßnahmen bei Freisetzung oder Verschüttung von Material:

Ursache des Lecks möglichst beseitigen, sofern dies gefahrlos möglich ist. Den Bereich der Freisetzung gegen den Wind oder seitlich verlassen. Den betroffenen Bereich absperren. Zur Bekämpfung von Ammoniakfreisetzungen nur ordnungsgemäß geschulte und ausgerüstete Personen einsetzen. Nicht mit der Beseitigung befasste Personen müssen den Bereich evakuieren oder vor Ort Schutz suchen.

Augen-, Hand- und Atemschutz sowie Schutzkleidung tragen. Auf der windabgewandten Seite bleiben und das freigesetzte Gas vom Behälter weg mit Wassersprühstrahl absorbieren. Durch Gräben, Eindämmen und Aufnahme freigesetztes Produkt einschließen und nicht in die Kanalisation und Wassersysteme gelangen lassen.

### Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung der versiegelten Anlage:

Mindestens spritz- und chemikaliensichere Schutzbrille, ammoniumhydroxidbeständige Handschuhe (z. B. Kautschuk) und für Ammoniumhydroxid undurchlässige Bekleidung tragen.

#### Weitere Vorsichtsmaßnahmen:

Kältemittel nur von entsprechend ausgebildeten Personen auffüllen lassen.

### 7- HANDHABUNG UND LAGERUNG

Abgelassene Lösung: In fest verschlossenen Behältern kühl, trocken und bei guter Belüftung lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern. Keine Nichteisenmetalle, wie Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium, Zink oder verzinkte Metalle, verwenden. Behälter vor Beschädigung schützen.

### 8- BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Entsprechend dem Expositionsgrenzwert der in der Lösung enthaltenen Einzelelemente

# 0- DUVSIVALISCUE LIND CHEMISCUE EIGENSCHAFTEN

Siedepunkt	26 °C	Relative Dichte (H <sub>2</sub> O = 1)	0,885
Dampfdruck (bar)	0,907 bei 26 °C	Schmelzpunkt	weniger als 0
Dampfdichte (LUFT = 1)	0,72	Verdampfungsgeschwi ndigkeit (Butylacetat = 1)	n. z.

Aussehen und Geruch: wässrig-gelbe Flüssigkeit, brennender Geruch

MSDS Rev. 7 6720807661-02.1TT. 10- STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität:	nicht reaktiv	Zu vermeidende	keine	
		Bedingungen:		
Inkompatibilität (zu vermeidende Stoffe): starke Säuren.				
Gefährliche Zersetzungs- oder Nebenprodukte				
Gefährliche	tritt nicht auf	Zu vermeidende	keine	
Polymerisation:		Bedingungen:		

# 11- TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Giftig beim Einatmen.

Kann an Augen, Atemwegen und Haut Verätzungen hervorrufen.

Einatmen Ratte LC50 [ppm/4 h]: 2000

### 12- UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Kann in Wasser-Ökosystemen pH-Wert-Änderungen hervorrufen (Eindringen der Lösung in das Grundwasser oder die Kanalisation vermeiden).

### 13- HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Bezüglich der Entsorgung der Altlösung einen autorisierten Anbieter konsultieren.

#### 14- ANGABEN ZUM TRANSPORT

Nicht gültig, wenn die Lösung im geschlossenen System einer GAWP enthalten ist (ADR-Code: UN3363). Bezüglich des Transports der Altlösung einen autorisierten Anbieter konsultieren.

### 15- RECHTSVORSCHRIFTEN

Die Lösung entsprechend den national und lokal geltenden Umweltschutz- und Sicherheitsvorschriften entsorgen.

### 16- SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben, Daten und Empfehlungen in diesem Sicherheitsdatenblatt beziehen sich ausschließlich auf das hier bezeichnete Produkt und gelten nicht für die Verwendung in Kombination mit anderen Materialien oder in Prozessen. Die hier enthaltenen Angaben, Daten und Empfehlungen sind nach unserem Wissen richtig. Wir leisten diesbezüglich keine ausdrücklichen oder implizierten Zusicherungen und übernehmen keine Haftung in Verbindung mit der Verwendung dieser Angaben, Daten und Empfehlungen.

Datum 08.03.2013

MSDS Rev. 7 6720807661-03.1TT.

### 16.10 Normen, Vorschriften und Richtlinien

Beachten Sie für die Installation und den Betrieb des Geräts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, technischen Regeln und Richtlinien, insbesondere auch Bestimmungen der örtlichen Behörden in der geltenden Fassung, einschließlich Ergänzungen.

#### **Schweiz**

Das Gerät wurde nach den Anforderungen der Luftreinhalteverordnung (LRV, Anhang 4) SVGW, sowie der Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften der VKF geprüft.

### **Wichtige Normen und Richtlinien**

- Örtliche Bestimmungen und Vorschriften des zuständigen Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) mit den zugehörigen Sondervorschriften (TAB)
- BlmSchG, 2. Abschnitt: Nicht genehmigungspflichtige Anlagen
- TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Emissionsschutzgesetz)
- Landesbauordnung
- **EnEG** (Gesetz zur Einsparung von Energie)
- EnEV (Verordnung über energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden)
- EN 60335 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke)

Teil 1 (Allgemeine Anforderungen)

**Teil 2-40** (Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluftentfeuchter)

- EN 12828 (Heizungssysteme in Gebäuden Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen)
- DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3–53123 Bonn
  - Arbeitsblatt W 101
     Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; 1. Teil: Schutzgebiete für Grundwasser
- **DIN-Normen** Beuth-Verlag GmbH 10772 Berlin
  - **DIN 1988.** TRWI (Technische Regeln für Trinkwasserinstallation)
  - **DIN 4108** (Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden)
  - **DIN 4109** (Schallschutz im Hochbau)
  - **DIN 4708** (Zentrale Wassererwärmungsanlagen)
  - DIN 4807 oder EN 13831 (Ausdehnungsgefäße)
  - **DIN 8960** (Kältemittel Anforderungen und Kurzzeichen)
  - DIN 8975-1 (Kälteanlagen sicherheitstechnische Grundsätze für Gestaltung, Ausrüstung und Aufstellung - Auslegung)
  - DIN VDE 0100 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V)
  - **DIN VDE 0105** (Betrieb von elektrischen Anlagen)
  - DIN VDE 0730 (Bestimmungen für Geräte mit elektromotorischem Antrieb für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke)
- **VDI-Richtlinien**, Beuth-Verlag GmbH 10772 Berlin
  - VDI 2035 Blatt 1: Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen, Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-Heizungsanlagen.
  - VDI 2081 Geräuscherzeugung und Lärmminderung in Raumlufttechnischen Anlagen.
  - VDI 2715 Lärmminderung an Warm- und Heißwasser-Heizungsanlagen.

### Österreich


- ÖVGW-Richtlinien G1 und G2 sowie regionale Bauordnungen
- ÖNORM H 5195-1 (Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C)
- ÖNORM H 5195-2 (Verhütung von Frostschäden in geschlossenen Heizungsanlagen)

### **Schweiz**

- SVGW-Gasleitsätze G1: Gasinstallationen
- EKAS-Form. 1942: Flüssiggasrichtlinie, Teil 2
- Vorschriften der kantonalen Instanzen (z. B. Feuerpolizeivorschriften).

Stichwortverzeichnis		Installation	15
A		K	
Abgasmessung	32	Kältemittel entsorgen	32
Abmessungen		Kondensatablauf	
Altgerät		Kondensatschlauch anschließen	
Angaben zum Gerät		Kondensatzusammensetzung	58
Mindestabstände	12	Korrosionsschutzmittel Heizungsseite	
Abmessungen	12		
Bestimmungsgemäße Verwendung		L	_
CE-Konformitätserklärung		Lieferumfang	5
Gerätebeschreibung		M	
Technische Daten53,	55	Menüpunkt wählen	28
Typschild	5	Mindestabstände	
Arbeitsschritte für Inspektion und Wartung		N	
Ausdehnungsgefäß prüfen	35	N Naturiahanung	F.C
Fehlerprotokoll aufrufen		Netzsicherung	
Fülldruck der Heizungsanlage einstellen		Normen	01
Kondensatablauf reinigen		R	
Verkleidung abnehmen		Richtlinien	67
Zahnriemen wechseln		Rohrleitungen	16
Aufstellort des Geräts		c	
Ausdehnungsgefäß	35	<b>S</b> Sicherheitshinweise	11
В		Sicherungen	
Bestimmungsgemäße Verwendung	3	Störungen beheben	
Betreiber einweisen		Störungen, die im Display angezeigt werden	
Betriebsbedingungen53,		Störungen, die nicht im Display angezeigt werden	
Brennerkammer prüfen und reinigen	36	Störungsanzeigen	
		Symbolerklärung	
C	_	Symbolor Marting	
CE-Konformitätserklärung	5	Т	
D		Technische Daten	
Dichtmittel	18	Temperaturbegrenzer zurücksetzen	
		Transport	
E		Typschild	5
Einzelgerät anschließen		V	
Elektrische Verdrahtung		Verhalten bei austretendem Abgas	4
Elektrische Verdrahtung prüfen		Verkleidung	
Elektrischer Anschluss		Verpackung	32
Elektroden prüfen und reinigen		Vormontierte Kaskade anschließen	
Entsorgung	32	Vorschriften	
Entsorgung des Gerats	32		
F		W	0.0
Frostschutz herstellen		Wartung	33
Frostschutzeinstellung prüfen	26	Wartungs- und Inspektionsprotokoll	
Füll- und Ergänzungswasser		Wartungsintervalle	33
Fülldruck der Heizungsanlage	35	Z	
Fußbodenheizung	16	Zahnriemen	38
G		Zubehör	5
Gas- und Wasseranschlüsse prüfen	22	Erforderliches Zubehör Einzelgerät	
Gasarmatur prüfen		Erforderliches Zubehör vormontierte Kaskade	6
Gasartenanpassung		Ü	
Gasgeruch		Übergabe	,
Gas-Luft-Verhältnis prüfen und einstellen		Übersicht der Menüpunkte	
Gerät ein-/ausschalten		obersicht der Menupunkte	20
Gerät manuell einschalten			
Geräteaubau			
Übersicht der Bauteile	7		
Geräteaufbau			
Gerätebeschreibung			
H Hajakärnar	1.0		
Heizkörper			
Hinweise für die Zielgruppe	პ		
I			







### **Deutschland**

Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland Sophienstraße 30-32 D-35576 Wetzlar www.buderus.de info@buderus.de

# Österreich

Robert Bosch AG Geschäftsbereich Thermotechnik Geiereckstraße 6 A-1110 Wien Technische Hotline: 0810 - 810 - 555 www.buderus.at office@buderus.at

# Schweiz

Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36, CH- 4133 Pratteln www.buderus.ch info@buderus.ch

### Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.
Z.I. Um Monkeler
20, Op den Drieschen
B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette
Tél.: 0035 2 55 40 40-1 - Fax 0035 2 55 40 40-222
www.buderus.lu
info@buderus.lu

